

Evolution Wireless Digital

Bedienungsanleitung (PDF-Export der originalen HTML-Anleitung)

Bei diesem PDF-Dokument handelt es sich um einen PDF-Export einer interaktiven Anleitung im HTML-Format.

Bei der Darstellung im PDF-Format sind möglicherweise nicht mehr alle Inhalte und interaktiven Elemente der HTML-Anleitung enthalten, da diese im PDF-Format nicht anzeigbar sind.

Wir empfehlen Ihnen daher, die vollständige und interaktive HTML-Anleitung zu verwenden.

Diese finden Sie in der Sennheiser Documentation App, die kostenfrei für iOS und Android zur Verfügung steht. Alternativ steht Ihnen die HTML-Anleitung auch im Download-Bereich der Produktseite zur Verfügung:

www.sennheiser.com/ew-d

www.sennheiser.com/ew-dx

www.sennheiser.com/ew-dp

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG



PRODUKTINFORMATIONEN

"Produkte der Serie EW-D"

"Verfügbare Sets der Serie EW-D"

"Produkte der Serie EW-DX"

"Verfügbare Sets der Serie EW-DX"

"Produkte der Serie EW-DP"

"Verfügbare Sets der Serie EW-DP"

"Zubehör"

"Frequenzbereiche"

Produkte der Serie EW-D



Informationen zu erhältlichem **Zubehör** finden Sie unter "Zubehör".

Informationen zu erhältlichen **Sets** finden Sie unter "Verfügbare Sets der Serie EW-D".

Informationen zu den **Frequenzbereichen** finden Sie unter "Frequenzbereiche".

Technische **Spezifikationen** zur Serie und den einzelnen Produkten finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN".

Informationen zur **Inbetriebnahme** und **Bedienung** der Produkte finden Sie unter "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen".

Stationärer Empfänger EW-D EM



Der stationäre Empfänger **EW-D EM** ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-D EM (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508800

EW-D EM (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508801

EW-D EM (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508802

EW-D EM (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508803

EW-D EM (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508804

EW-D EM (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508805

EW-D EM (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508806

EW-D EM (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508808

EW-D EM (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508809

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Stationärer Empfänger EW-D EM"
- ▶ Technische Daten: "Stationärer Empfänger EW-D EM"

Handsender EW-D SKM-S



Der Handsender **EW-D SKM-S** ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-D SKM-S (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508790
EW-D SKM-S (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508791
EW-D SKM-S (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508792
EW-D SKM-S (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508793
EW-D SKM-S (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508794
EW-D SKM-S (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508795
EW-D SKM-S (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508796
EW-D SKM-S (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508798

EW-D SKM-S (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508799

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Handsender EW-D SKM-S"
- ▶ Technische Daten: "Handsender EW-D SKM-S"
- kompatible Mikrofonmodule: "Mikrofonmodul wechseln"

Taschensender EW-D SK



Der Taschensender **EW-D SK** ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-D SK (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508780
EW-D SK (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508781
EW-D SK (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508782
EW-D SK (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508783
EW-D SK (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508784
EW-D SK (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508785
EW-D SK (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508786
EW-D SKM-S (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508788

EW-D SKM-S (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508789

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Taschensender EW-D SK"
- ▶ Technische Daten: "Taschensender EW-D SK"
- kompatible Mikrofone: "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"

Verfügbare Sets der Serie EW-D

EW-D ME2 SET | Lavalier Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-D EM
- Taschensender EW-D SK
- Lavalier-Mikrofon ME 2

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich: **EW-D ME2 SET (Q1-6)** | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508700 **EW-D ME2 SET (R1-6)** | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508701 **EW-D ME2 SET (R4-9)** | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508702 **EW-D ME2 SET (S1-7)** | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508703 **EW-D ME2 SET (S4-7)** | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508704 **EW-D ME2 SET (S7-10)** | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508705 **EW-D ME2 SET (U1/5)** | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508706 **EW-D ME2 SET (V3-4)** | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508708 **EW-D ME2 SET (Y1-3)** | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508709

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-D ME3 SET | Headmic Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-D EM
- Taschensender EW-D SK
- Headset-Mikrofon ME 3

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich: **EW-D ME3 SET (Q1-6)** | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508710 **EW-D ME3 SET (R1-6)** | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508711 **EW-D ME3 SET (R4-9)** | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508712 **EW-D ME3 SET (S1-7)** | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508713 **EW-D ME3 SET (S4-7)** | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508714 **EW-D ME3 SET (S7-10)** | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508715 **EW-D ME3 SET (U1/5)** | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508716 **EW D ME3 SET (W2 6)** | 625 2 - 627 2 MHz | Art.-Nr. 508718

EW-D ME3 SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508718 **EW-D ME3 SET (Y1-3)** | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508719

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- ▶ Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-D ME4 SET | Lavalier Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-D EM
- Taschensender EW-D SK
- Lavalier-Mikrofon ME 4

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich: **EW-D ME4 SET (Q1-6)** | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508720 **EW-D ME4 SET (R1-6)** | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508721 **EW-D ME4 SET (R4-9)** | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508722 **EW-D ME4 SET (S1-7)** | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508723 **EW-D ME4 SET (S4-7)** | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508724 **EW-D ME4 SET (S7-10)** | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508725 **EW-D ME4 SET (U1/5)** | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508726 **EW-D ME4 SET (V3-4)** | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508728

EW-D ME4 SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508729

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-D CI1 SET | Instrument Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-D EM
- Taschensender EW-D SK
- Instrumentenkabel CI 1

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich: **EW-D Cl1 SET (Q1-6)** | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508730 **EW-D Cl1 SET (R1-6)** | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508731 **EW-D Cl1 SET (R4-9)** | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508732 **EW-D Cl1 SET (S1-7)** | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508733 **EW-D Cl1 SET (S4-7)** | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508734 **EW-D Cl1 SET (S7-10)** | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508735 **EW-D Cl1 SET (U1/5)** | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508736 **EW-D Cl1 SET (V3-4)** | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508738

EW-D Cl1 SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508739

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- ▶ Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-D SK BASE SET | Base Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-D EM
- Taschensender EW-D SK

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-D SK BASE SET (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508740 EW-D SK BASE SET (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508741 EW-D SK BASE SET (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508742 EW-D SK BASE SET (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508743 EW-D SK BASE SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508744 EW-D SK BASE SET (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508745

EW-D SK BASE SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508746

EW-D SK BASE SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508748

EW-D SK BASE SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508749

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- ▶ Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-D 835-S SET | Handheld Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-D EM
- Handsender EW-D SKM-S
- Mikrofonmodul MMD 835

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich: **EW-D 835-S SET (Q1-6)** | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508750 **EW-D 835-S SET (R1-6)** | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508751 **EW-D 835-S SET (R4-9)** | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508752 **EW-D 835-S SET (S1-7)** | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508753 **EW-D 835-S SET (S4-7)** | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508754 **EW-D 835-S SET (S7-10)** | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508755 **EW-D 835-S SET (U1/5)** | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508756 **EW-D 835-S SET (V3-4)** | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508758

EW-D 835-S SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508759

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-D SKM-S BASE SET | Base Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-D EM
- Handsender EW-D SKM-S

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-D SKM-S BASE SET (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508760

EW-D SKM-S BASE SET (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508761

EW-D SKM-S BASE SET (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508762

EW-D SKM-S BASE SET (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508763

EW-D SKM-S BASE SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508764

EW-D SKM-S BASE SET (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508765

EW-D SKM-S BASE SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508766

EW-D SKM-S BASE SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508768

EW-D SKM-S BASE SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508769

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-D ME2/835-S SET | Combo Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-D EM
- Taschensender EW-D SK
- Handsender EW-D SKM-S
- Lavalier-Mikrofon ME 2
- Mikrofonmodul MMD 835

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-D ME2/835-S SET (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 508770

EW-D ME2/835-S SET (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 508771

EW-D ME2/835-S SET (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 508772

EW-D ME2/835-S SET (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 508773

EW-D ME2/835-S SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 508774

EW-D ME2/835-S SET (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 508775

EW-D ME2/835-S SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 508776

EW-D ME2/835-S SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 508778

EW-D ME2/835-S SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 508779

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- ▶ **Technische Daten**: "TECHNISCHE DATEN"

Produkte der Serie EW-DX



Informationen zu erhältlichem **Zubehör** finden Sie unter "Zubehör".

Informationen zu erhältlichen **Sets** finden Sie unter "Verfügbare Sets der Serie EW-DX".

Informationen zu den **Frequenzbereichen** finden Sie unter "Frequenzbereiche".

Technische **Spezifikationen** zur Serie und den einzelnen Produkten finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN".

Informationen zur **Inbetriebnahme** und **Bedienung** der Produkte finden Sie unter "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen".

Stationärer Empfänger EW-DX EM 2



Der stationäre Empfänger **EW-DX EM 2** ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX EM 2 (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509342

EW-DX EM 2 (R1-9) | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509343

EW-DX EM 2 (S1-10) | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509344

EW-DX EM 2 (S2-10) | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509347

EW-DX EM 2 (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509348

EW-DX EM 2 (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509349

EW-DX EM 2 (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509351

EW-DX EM 2 (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509352

EW-DX EM 2 (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509355

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Stationärer Empfänger EW-DX EM 2"
- ▶ Technische Daten: "Stationärer Empfänger EW-DX EM 2"



Handsender EW-DX SKM | EW-DX SKM-S

Der Handsender **EW-DX SKM** ohne Mute-Schalter ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX SKM (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509426
EW-DX SKM (R1-9) | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509427
EW-DX SKM (S1-10) | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509428
EW-DX SKM (S2-10) | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509431
EW-DX SKM (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509432
EW-DX SKM (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509433
EW-DX SKM (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509435
EW-DX SKM (V5-7) | 9417 - 9518 MHz & 953.05 - 956.05 MHz

EW-DX SKM (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509436

EW-DX SKM (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509439

Der Handsender **EW-DX SKM-S** mit Mute-Schalter ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX SKM-S (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509412 **EW-DX SKM-S (R1-9)** | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509413 **EW-DX SKM-S (S1-10)** | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509414 **EW-DX SKM-S (S2-10)** | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509417

EW-DX SKM-S (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509418

EW-DX SKM-S (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509419

EW-DX SKM-S (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509421

EW-DX SKM-S (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509422

EW-DX SKM-S (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509423

Weiterführende Informationen zum EW-DX SKM und EW-DX SKM-S finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Handsender EW-DX SKM | EW-DX SKM-S"
- Technische Daten: "Handsender EW-DX SKM | EW-DX SKM-S"
- kompatible Mikrofonmodule: "Mikrofonmodul wechseln"

Taschensender EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN



Der Taschensender **EW-DX SK** ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX SK (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509384
EW-DX SK (R1-9) | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509385
EW-DX SK (S1-10) | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509386
EW-DX SK (S2-10) | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509389
EW-DX SK (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509390
EW-DX SK (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509391
EW-DX SK (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509393

EW-DX SK (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509394

EW-DX SK (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509397

Der Taschensender **EW-DX SK 3-PIN** ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX SK 3-PIN (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509398 EW-DX SK 3-PIN (R1-9) | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509399 EW-DX SK 3-PIN (S1-10) | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509400 EW-DX SK 3-PIN (S2-10) | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509403

EW-DX SK 3-PIN (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509404

EW-DX SK 3-PIN (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509405

EW-DX SK 3-PIN (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509407

EW-DX SK 3-PIN (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509408

EW-DX SK 3-PIN (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509411

Weiterführende Informationen zum EW-DX SK und EW-DX SK 3-PIN finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Taschensender EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN"
- Technische Daten: "Taschensender EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN"
- kompatible Mikrofone: "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"



Verfügbare Sets der Serie EW-DX

EW-DX 835-S SET | Handheld Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-DX EM 2
- 2x Handsender EW-DX SKM-S
- 2x Mikrofonmodul MMD 835
- 2x Akku **BA 70**

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX 835-S SET (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509300

EW-DX 835-S SET (R1-9) | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509301

EW-DX 835-S SET (S1-10) | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509302

EW-DX 835-S SET (S2-10) | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509305

EW-DX 835-S SET (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509306

EW-DX 835-S SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509307

EW-DX 835-S SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509309

EW-DX 835-S SET (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509310

EW-DX 835-S SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509313

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- ▶ **Technische Daten**: "TECHNISCHE DATEN"

EW-DX MKE 2 SET | Lavalier Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-DX EM 2
- 2x Taschensender EW-DX SK
- 2x Lavaliermikrofon MKE 2
- 2x Akku **BA 70**

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX MKE 2 SET (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509314

EW-DX MKE 2 SET (R1-9) | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509315

EW-DX MKE 2 SET (S1-10) | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509316

EW-DX MKE 2 SET (S2-10) | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509319

EW-DX MKE 2 SET (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509320

EW-DX MKE 2 SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509321

EW-DX MKE 2 SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509323

EW-DX MKE 2 SET (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509324

EW-DX MKE 2 SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509327

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"



EW-DX MKE 2-835-S SET | Combo Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-DX EM 2
- 1x Taschensender EW-DX SK
- 1x Lavaliermikrofon MKE 2
- 1x Handsender EW-DX SKM-S
- 1x Mikrofonmodul MMD 835
- 2x Akku BA 70

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX MKE 2-835-S SET (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509328

EW-DX MKE 2-835-S SET (R1-9) | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509329

EW-DX MKE 2-835-S SET (S1-10) | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509330

EW-DX MKE 2-835-S SET (S2-10) | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509333

EW-DX MKE 2-835-S SET (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509334

EW-DX MKE 2-835-S SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509335

EW-DX MKE 2-835-S SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509337

EW-DX MKE 2-835-S SET (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509338

EW-DX MKE 2-835-S SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509341

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- **Technische Daten:** "TECHNISCHE DATEN"

EW-DX SK-SKM-S BASE SET | Base Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Stationärer Empfänger EW-DX EM 2
- 1x Taschensender EW-DX SK
- 1x Handsender EW-DX SKM-S
- 2x Akku BA 70

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (Q1-9) | 470.2 - 550 MHz | Art.-Nr. 509462

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (R1-9) | 520 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 509463

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (S1-10) | 606.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509464

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (S2-10) | 614.2 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509467

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (S4-10) | 630 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 509468

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 509469

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 509471

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (V5-7) | 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz | Art.-Nr. 509472

EW-DX SK-SKM-S BASE SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 509475

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- ▶ Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

Produkte der Serie EW-DP



Informationen zu erhältlichem **Zubehör** finden Sie unter "Zubehör".

Informationen zu erhältlichen **Sets** finden Sie unter "Verfügbare Sets der Serie EW-DP".

Informationen zu den **Frequenzbereichen** finden Sie unter "Frequenzbereiche".

Technische **Spezifikationen** zur Serie und den einzelnen Produkten finden Sie unter "TECHNISCHE DATEN".

Informationen zur **Inbetriebnahme** und **Bedienung** der Produkte finden Sie unter "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen".

Portabler Empfänger EW-DP EK



Der stationäre Empfänger **EW-DP EK** ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DP EK (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 700050
EW-DP EK (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 700051
EW-DP EK (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 700052
EW-DP EK (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 700053
EW-DP EK (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 700054
EW-DP EK (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 700055
EW-DP EK (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 700056
EW-DP EK (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 700058

EW-DP EK (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 700059

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Portabler Empfänger EW-DP EK"
- ▶ Technische Daten: "Portabler Empfänger EW-DP EK"



Verfügbare Sets der Serie EW-DP

EW-DP ME-2 | Lavalier Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Portabler Empfänger EW-DP EK
- Taschensender EW-DP SK
- Lavalier-Mikrofon ME 2

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich:

EW-DP ME-2 SET (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 700010 EW-DP ME-2 SET (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 700011 EW-DP ME-2 SET (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 700012 EW-DP ME-2 SET (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 700013 EW-DP ME-2 SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 700014 EW-DP ME-2 SET (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 700015 EW-DP ME-2 SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 700016

EW-DP ME-2 SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 700018

EW-DP ME-2 SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 700019

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- Frechnische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-DP ME-4 | Lavalier Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Portabler Empfänger EW-DP EK
- Taschensender EW-DP SK
- Lavalier-Mikrofon ME 4

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich: **EW-DP ME-4 SET (Q1-6)** | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 700020 **EW-DP ME-4 SET (R1-6)** | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 700021 **EW-DP ME-4 SET (R4-9)** | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 700022 **EW-DP ME-4 SET (S1-7)** | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 700023

EW-DP ME-4 SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 700024

EW-DP ME-4 SET (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 700025

EW-DP ME-4 SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 700026

EW-DP ME-4 SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 700028

EW-DP ME-4 SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 700029

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- ▶ Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-DP 835 | Handheld Set



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- Portabler Empfänger EW-DP EK
- Handsender EW-D SKM
- Mikrofonmodul MMD 835

Das Set ist in den folgenden Produktvarianten erhältlich: EW-DP 835 SET (Q1-6) | 470.2 - 526 MHz | Art.-Nr. 700030 EW-DP 835 SET (R1-6) | 520 - 576 MHz | Art.-Nr. 700031 EW-DP 835 SET (R4-9) | 552 - 607.8 MHz | Art.-Nr. 700032 EW-DP 835 SET (S1-7) | 606.2 - 662 MHz | Art.-Nr. 700033 EW-DP 835 SET (S4-7) | 630 - 662 MHz | Art.-Nr. 700034 EW-DP 835 SET (S7-10) | 662 - 693.8 MHz | Art.-Nr. 700035 EW-DP 835 SET (U1/5) | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | Art.-Nr. 700036 EW-DP 835 SET (V3-4) | 925.2 - 937.3 MHz | Art.-Nr. 700038

EW-DP 835 SET (Y1-3) | 1785.2 - 1799.8 MHz | Art.-Nr. 700039

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen"
- ▶ Technische Daten: "TECHNISCHE DATEN"

EW-D Smart Assist App

Mit der für iOS und Android erhältlichen **EW-D Smart Assist** App können Sie Ihre Produkte einfach und intuitiv bedienen.

Sie können alle Geräteeinstellungen in der App vornehmen, sowie noch weitere Funktionen nutzen, die nicht an den Geräten selbst verfügbar sind.



Die App bietet Ihnen folgende Vorteile:

- alle Produkte einfach und intuitiv bedienen
- ▶ Firmware aller Geräte aktualisieren
- Multikanalanlagen mit automatischem Frequenzsetup einfach einrichten
- ▶ Funkstrecken farblich kennzeichnen und Namen vergeben
- Tipps und Hilfestellung erhalten



Zubehör

Akku BA 70 und Ladegerät L 70 USB



BA 70 | Akku | Art-Nr. 508860

L 70 USB | Ladegerät | Art.-Nr. 508861

EW-D CHARGING SET | Ladegerät L 70 USB mit 2 Akkus BA 70 | Art-Nr. 508862

Inbetriebnahme und Bedienung: "Akku BA 70 im Ladegerät L 70 USB laden"

Technische Daten: "Akku BA 70" | "Ladegerät L 70 USB"



Netzwerkfähiges Ladegerät CHG 70N



CHG 70N | Ladegerät | Art.-Nr. 509455



CHG 70N + PSU KIT | Ladegerät CHG 70N mit Netzteil NT 12-35 CS | Art-Nr. 509456

Inbetriebnahme und Bedienung: "Handsender EW-DX SKM(-S), Taschensender EW-DX SK (3-PIN) oder Akku BA 70 im Ladegerät CHG 70N laden"

Technische Daten: "Akku BA 70" | "Ladegerät CHG 70N"

Antennen-Splitter EW-D ASA





Aktiver Antennen-Splitter EW-D ASA

Produktvarianten:

EW-D ASA (Q-R-S) | 470 - 694 MHz | Art.-Nr. 508879 **EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S)** | 470 - 694 MHz | Art.-Nr. 508998 **EW-D ASA (T-U-V-W)** | 694 - 1075 MHz | Art.-Nr. 508880 **EW-D ASA (X-Y)** | 1350 - 1805 MHz | Art.-Nr. 508881

Inbetriebnahme und Bedienung: "Antennen-Splitter EW-D ASA"

Technische Daten: "Antennen-Splitter EW-D ASA"

Antennen-Booster EW-D AB



Produktvarianten:

EW-D AB (Q) | 470 - 550 MHz | Art.-Nr. 508873
EW-D AB (R) | 520 - 608 MHz | Art.-Nr. 508874
EW-D AB (S) | 606 - 694 MHz | Art.-Nr. 508875
EW-D AB (U) | 823 - 865 MHz | Art.-Nr. 508876
EW-D AB (V) | 902 - 960 MHz | Art.-Nr. 508877
EW-D AB (Y) | 1785 - 1805 MHz | Art.-Nr. 508878

Verwendung: "Information zu Antennenverstärkern und Kabellängen"

Technische Daten: "Antennen-Booster EW-D AB"



Antennen

Stabantennen



Produktvarianten:

Half Wave Dipole (Q) | 470 - 550 MHz | Art.-Nr. 508868 Half Wave Dipole (R) | 520 - 608 MHz | Art.-Nr. 508869 Half Wave Dipole (S) | 606 - 694 MHz | Art.-Nr. 508870 Half Wave Dipole (U) | 823 - 865 MHz | Art.-Nr. 508871 Half Wave Dipole (V) | 902 - 960 MHz | Art.-Nr. 508966 Half Wave Dipole (Y) | 1785 - 1805 MHz | Art.-Nr. 508872

Passive Richtantenne ADP UHF (470 - 1075 MHz)



ADP UHF | 470 - 1075 MHz | Art.-Nr. 508863

Technische Daten: "Passive Richtantenne ADP UHF (470 - 1075 MHz)"
Passive Richtantenne AD 1800



AD 1800 | 1400 - 2400 MHz | Art.-Nr. 504916

Zubehör für die Rackmontage

Rackmontage-Set GA 3

19"-Rack-Adapter zur Montage des EW-D EM, EW-DX EM 2 oder EW-D ASA in einem 19"-Rack.

Art.-Nr. 503167



Antennen-Frontmontageset AM 2

Antennen-Frontmontage Set zur Verlegung der Antennenanschlüsse an die Rackfront bei Einsatz von EW-D EM, EW-DX EM 2 oder EW-D ASA zusammen mit dem Rack-Montage Set GA 3.

Art.-Nr. 009912



Montagezubehör für EW-DP EK





Montageset zur Befestigung des portablen Empfängers EW-DP EK an Kameras, Cages, oder Soundbags.

 Inbetriebnahme und Bedienung: "Portabler Empfänger EW-DP EK"

Montageplatte (single) | Art.-Nr. 588188

Montageplatte Set | Art.-Nr. 700005

Kabel für EW-DP EK



3,5 mm Klinkenkabel, 3,5 mm Y-Kabel und 3,5 mm XLR-Kabel zum Verbinden von einem oder mehreren EW-DP EK mit einer Kamera.

- Inbetriebnahme und Bedienung: "Portabler Empfänger EW-DP EK"
- CL 35 | 3,5 mm Klinkenkabel | Art.-Nr. 586365
- CL 35-Y | 3,5 mm Y-Kabel | Art.-Nr. 700061

CL 35 XLR | 3,5 mm XLR-Kabel | Art.-Nr. 700062

Color Coding Sets

EW-D COLOR CODING SET | für EM, SKM-S, SK | Art.-Nr. 508989

EW-D SK COLOR CODING | für SK | Art.-Nr. 508990
EW-D SKM COLOR CODING | für SKM-S | Art.-Nr. 508991
EW-D EM COLOR CODING | für EM | Art.-Nr. 508992



"EW-D Color Coding Sets zur Streckenkennzeichnung verwenden"

Frequenzbereiche

Frequenztabellen mit den werkseitig voreingestellten Presets für alle verfügbaren Frequenzbereiche finden Sie im Downloadbereich der Sennheiser-Webseite unter:

www.sennheiser.com/download

▷ Geben Sie EW-D, oder EW-DP im Suchfeld ein, um die Frequenztabellen anzuzeigen.

EW-D | EW-DP

Die Produkte **EW-D EM**, **EW-D SKM-S**, **EW-D SK** und **EW-DP EK** sind in den folgenden Frequenzbereichen erhältlich:



EW-DX

Die Produkte **EW-DX EM 2**, **EW-DX SKM, EW-DX SKM-S**, **EW-DX SK** und **EW-D SK 3-PIN** sind in den folgenden Frequenzbereichen erhältlich:



Zubehör

Der Antennen-Booster **EW-D AB** und die Stabantennen **Half Wave Dipole** sind in den folgenden Frequenzbereichen erhältlich:



Der Antennen-Splitter **EW-D ASA** ist in den folgenden Frequenzbereichen erhältlich:



BEDIENUNGSANLEITUNG

Geräte der Serie Evolution Wireless Digital in Betrieb nehmen und bedienen

Produkte der Serie EW-D

- "Stationärer Empfänger EW-D EM"
- ▶ "Handsender EW-D SKM-S"
- ▷ "Taschensender EW-D SK"

Produkte der Serie EW-DX

- ▶ "Stationärer Empfänger EW-DX EM 2"
- ▶ "Handsender EW-DX SKM | EW-DX SKM-S"
- ▷ "Taschensender EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN"

Produkte der Serie EW-DP

"Portabler Empfänger EW-DP EK"

Funkverbindung herstellen und Geräte synchronisieren / Kompatibilität zwischen EW-D, EW-DX und EW-DP

"Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"

Zubehör

- ▷ "Akku BA 70 im Ladegerät L 70 USB laden"
- "Handsender EW-DX SKM(-S), Taschensender EW-DX SK (3-PIN) oder Akku BA 70 im Ladegerät CHG 70N laden"
- ▷ "Antennen-Splitter EW-D ASA"

Reinigung und Pflege

▷ "Reinigung und Pflege"

Stationärer Empfänger EW-D EM

Produktübersicht

Vorderseite



- 1 **LINK** und **DATA** LEDs zur Anzeige von Verbindungsstatus und Bluetooth-Status
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 2 Display zur Anzeige von Statusinformationen und Bedienmenü
 - siehe "Anzeigen im Display des Empfängers"
- 3 Menütasten UP/DOWN/SET zur Navigation durch das Bedienmenü
 - siehe "Einstellungen im Menü vornehmen"
- 4 Taste **SYNC** zum Synchronisieren von Sender und Empfänger
 - siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"
- 5 Taste ESC zum Abbrechen einer Aktion im Menü
 - siehe "Einstellungen im Menü vornehmen"
- 6 Taste **ON/OFF** zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
 - siehe "Empfänger ein- und ausschalten"

Rückseite



- 7 Zugentlastung für das Anschlusskabel des Steckernetzteils
 - siehe "Empfänger mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"
- 8 Anschlussbuchse **DC in** für das Steckernetzteil
 - siehe "Empfänger mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"
- 9 XLR-3-Buchse für Audioausgang AF out Bal
 - siehe "Audiosignale ausgeben"
- 10 6,3-mm-Klinkenbuchse für Audioausgang AF out Unbal
 - siehe "Audiosignale ausgeben"
- 11 BNC-Buchsen, Antenneneingänge ANT 1 RF in und ANT 2 RF in
 - siehe "Antennen anschließen"

Empfänger mit dem Stromnetz verbinden/ vom Stromnetz trennen

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil. Es ist auf Ihren Empfänger abgestimmt und gewährleistet einen sicheren Betrieb.

Das Netzteil und die Länderadapter finden Sie in der Verpackung unter dem Tray:



Um den Empfänger mit dem Stromnetz zu verbinden:

- Stecken Sie den Stecker des Steckernetzteils in die Buchse
 DC in des Empfängers.
- Führen Sie das Kabel des Steckernetzteils durch die Zugentlastung.
- Schieben Sie den mitgelieferten Länderadapter auf das Steckernetzteil.
- ▶ Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose.





Um den Empfänger vollständig vom Stromnetz zu trennen:

- ▶ Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker des Steckernetzteils aus der Buchse DC in des Empfängers.

Antennen anschließen

Stabantennen anschließen

Um die mitgelieferten Stabantennen anzuschließen:





- ▷ Schließen Sie die Antennen wie in der Abbildung dargestellt an die beiden Antenneneingänge des Empfängers an.
- Winkeln Sie die Antennen wie in der Abbildung gezeigt leicht nach rechts und links an.

Wenn Sie mehr als einen Empfänger verwenden, empfehlen wir Ihnen, externe Antennen und ggf. den Antennensplitter EW-D ASA zu verwenden ("Antennen-Splitter EW-D ASA").



Externe Antennen anschließen

Um externe Antennen anzuschließen:



- Schließen Sie die Antennen wie in der Abbildung dargestellt an die beiden Antenneneingänge des Empfängers an.
- ▶ Achten Sie auf die angegebenen Mindestabstände.

*Empfohlene Antennen:

- ADP UHF | 470 1075 MHz
- AD 1800 | 1400 2400 MHz

Wenn Sie mehr als einen Empfänger verwenden, empfehlen wir Ihnen, externe Antennen und ggf. den Antennensplitter EW-D ASA zu verwenden ("Antennen-Splitter EW-D ASA").

Audiosignale ausgeben

Der EW-D EM verfügt sowohl über eine symmetrische XLR-3M-Ausgangsbuchse als auch über eine unsymmetrische 6,3mm-Klinken-Ausgangsbuchse.

 Verwenden Sie immer nur eine der beiden Ausgangsbuchsen.



Um ein XLR-Kabel anzuschließen:

 Stecken Sie das XLR-Kabel in die Buchse AF out Bal des EW-D EM.

Um ein Klinkenkabel anzuschließen:

 Stecken Sie das Klinkenkabel in die Buchse AF out Unbal des EW-D EM.

Empfänger in ein Rack einbauen

Beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Rack-Montage des Empfängers.

Die Montagewinkel zum Rackeinbau finden S ein der Ver packung unter dem Tray:



ACHTUNG!

Gefahren bei der Rack-Montage!

Beim Einbau des Geräts in ein geschlossenes 19"-Rack oder zusammen mit mehreren Geräten in ein Mehrfach-Rack können sich die Umgebungstemperatur, die mechanische Belastung und die elektrischen Potenziale anders verhalten als bei Geräten, die einzeln stehen.

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur im Rack die in den technischen Daten vorgegebene Höchsttemperatur nicht überschreitet. Siehe "TECHNISCHE DATEN".
- Sorgen Sie f
 ür eine ausreichende, ggf. f
 ür zus
 ätzliche Bel
 üftung.
- Achten Sie beim Einbau in ein Rack auf gleichmäßige mechanische Belastung.
- Beachten Sie beim Anschluss an das Stromnetz die Angaben auf dem Typenschild. Vermeiden Sie eine Überlastung der Stromkreise. Sehen Sie bei Bedarf einen Überstromschutz vor.
- Beim Einbau in ein Rack können sich unbedenkliche Ableitströme einzelner Netzteile addieren und somit die erlaubten Grenzwerte überschreiten. Als Abhilfe erden Sie das Rack über einen zusätzlichen Anschluss.



Einen einzelnen Empfänger in ein Rack einbauen

 Befestigen Sie die Montagewinkel wie dargestellt an den Seiten des Empfängers.



- ▶ Montieren Sie die Frontblende wie dargestellt.
- Montieren Sie, wenn gewünscht, die Antennen wie dargestellt in der Frontblende.

Dazu benötigen Sie das optionale Antennen-Frontmontageset AM 2 (siehe "Zubehör für die Rackmontage").



Zwei Empfänger nebeneinander in ein Rack einbauen

- Legen Sie beide Empfänger nebeneinander über Kopf auf eine ebene Fläche.
- ▶ Schrauben Sie das Verbindungsblech wie dargestellt fest.
- ▶ Befestigen Sie die Montagewinkel wie dargestellt.



Empfänger ein- und ausschalten

Um den Empfänger einzuschalten:

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF.
 Der Empfänger schaltet sich ein.



Um den Empfänger in Standby zu schalten:

- ▶ Heben Sie ggf. die Tastensperre auf (siehe "Tastensperre").
- Halten Sie die Taste ON/OFF so lange gedrückt, bis sich das Display abschaltet.

Um den Empfänger vollständig auszuschalten:

 Trennen Sie den Empfänger vom Stromnetz, indem Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.



Tastensperre

Um die Tastensperre zu aktivieren:

- ▶ Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **UP** und **DOWN**.
 - Die Tastensperre wird aktiviert und das Schloss-Symbol wird im Display angezeigt.



Um die Tastensperre aufzuheben:

Drücken Sie erneut gleichzeitig die Tasten UP und DOWN.
 Die Tastensperre wird aufgehoben und das Schloss-Symbol erlischt im Display.



Bedeutung der LEDs



Die beiden LEDs **LINK** und **DATA** auf der Vorderseite des Empfängers können die folgenden Informationen anzeigen.

LINK LED

Die **LINK** LED zeigt Informationen zum Status der Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger sowie Statusinformationen des gekoppelten Senders an.

Die LED leuchtet grün:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▷ Das Audiosignal ist aktiv.

Die LED leuchtet gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal ist stummgeschaltet. oder
- Auf dem Handsender SKM-S ist kein Mikrofonmodul montiert.

Die LED blinkt gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal übersteuert (Clipping).

Die LED leuchtet rot:

▶ Keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger.

Die LED blinkt rot:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Die Batterie/Der Akku des gekoppelten Senders ist schwach.

DATA LED

Die **DATA** LED zeigt Informationen zur Verbindung des Empfängers mit der **EW-D Smart Assist** App via **Bluetooth Low Energy** und zur Synchronisation von Sendern und Empfängern an.

Die LED blinkt blau:

- Die Bluetooth Low Energy-Verbindung zwischen Empfänger und einem Smartphone oder Tablet mit der EW-D Smart Assist App wird hergestellt.
 oder
- ▶ Der Empfänger wird mit einem Sender synchronisiert.

Die LED leuchtet blau:

▶ Ein Firmware-Update wird ausgeführt.

Die LED leuchtet nicht:

- Normalbetrieb
- Es ist momentan keine Datenverbindung aktiv

Anzeigen im Display des Empfängers

Im Display werden die Statusinformationen wie z. B. Frequenz, Empfangsqualität, Batteriestatus, Audiopegel angezeigt.

Über das Display wird auch das Bedienmenü angezeigt, in dem Sie alle Einstellungen vornehmen können (siehe "Einstellungen im Menü vornehmen").



Weiterführende Informationen

Switching Diversity der Antennen / Funkpegel:

"Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"

Mute / Mute Lock:

"Menüpunkt MUTE LOCK" | "Handsender stummschalten" | "Taschensender stummschalten"

Frequenz:

"Menüpunkt AUTO SCAN" | "Menüpunkt CHANNEL" | "Menüpunkt TUNE"

Verbindung mit der App:

"EW-D Smart Assist App"

Tastensperre:

"Tastensperre"

Menü:

"Einstellungen im Menü vornehmen"

Batterie des Senders:

SKM-S -> "Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen" | SK -> "Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen"

Kanal:

"Menüpunkt CHANNEL"

Audio-Ausgangspegel:

"Menüpunkt AF OUT"

Gain:

"Menüpunkt GAIN"

Audiopegel des Senders:

"Menüpunkt GAIN"

Einstellungen im Menü vornehmen

Tasten zur Navigation durch das Menü

Um durch das Bedienmenü des Empfängers zu navigieren, benötigen Sie folgende Tasten.



Taste SET drücken

- das Menü aufrufen
- Einstellungen in einem Menüpunkt speichern

Taste UP oder DOWN drücken

- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern

Taste ESC drücken

• Eingabe abbrechen

Das Menü aufrufen und durch die Menüpunkte navigieren

Um das Menü aufzurufen:

Drücken Sie die Taste SET.
 Der erste Menüpunkt GAIN blinkt.



Um durch die Menüpunkte zu navigieren:

Drücken Sie die Tasten UP und DOWN.
 Der jeweils aktive Menüpunkt blinkt.



Um einen Menüpunkt aufzurufen:

- Navigieren Sie zum gewünschten Menüpunkt, sodass dieser blinkt.
- ▷ Drücken Sie die Taste SET, um den gewünschten Menüpunkt aufzurufen.

Menüpunkt GAIN

Im Menüpunkt **GAIN** stellen Sie den Pegel des vom gekoppelten Sender ankommenden Audiosignals ein (z. B. Gesang über EW-D SKM-S oder Gitarre über EW-D SK).

Öffnen Sie den Menüpunkt GAIN.
 Die Anzeige im Display blinkt wie folgt.



Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Wert anzupassen.

Achten Sie dabei darauf, dass die Pegelanzeige **AF** im Display nicht zu hoch ausschlägt. Wenn das Signal übersteuert, blinkt die **LINK** LED gelb.

Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern.

Einstellungsempfehlungen für eine Gain-neutrale Strecke (Unity Gain):

Als **Unity Gain** bezeichnet man die Einstellung, dass das an einem Gerät ankommende Audiosignal mit dem gleichen Pegel wieder aus dem Gerät ausgegeben wird.

Beispiel: Verwendet man statt eines Gitarrenkabels eine EW-D-Funkstrecke, wird bei **Unity Gain**-Einstellungen die Lautstärke der Gitarre im Gitarrenverstärker genauso hoch sein wie bei Verwendung des Gitarrenkabels.

Mögliche Unity Gain-Einstellungen:

- ▶ AF Out 18 dB | Gain 27 dB
- ▶ AF Out 12 dB | Gain 33 dB
- ▶ AF Out 6 dB | Gain 39 dB

Menüpunkt AF OUT

Im Menüpunkt **AF OUT** stellen Sie den Pegel des über die Audioausgänge des Empfängers (**AF out Bal/Unbal**) ausgegebenen Audiosignals ein. Dieses Audiosignal kann z. B. an ein Mischpult oder einen Verstärker ausgegeben werden.

Öffnen Sie den Menüpunkt AF OUT.
 Die Anzeige im Display blinkt wie folgt.



Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Wert anzupassen.

Achten Sie dabei darauf, dass das Signal im nächsten Gerät der Signalkette (z. B. Mischpult, Endstufe, Gitarrenverstärker, usw.) nicht übersteuert.

Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern.

Einstellungsempfehlungen für eine Gain-neutrale Strecke (Unity Gain):

Als **Unity Gain** bezeichnet man die Einstellung, dass das an einem Gerät ankommende Audiosignal mit dem gleichen Pegel wieder aus dem Gerät ausgegeben wird.

Beispiel: Verwendet man statt eines Gitarrenkabels eine EW-D-Funkstrecke, wird bei **Unity Gain**-Einstellungen die Lautstärke der Gitarre im Gitarrenverstärker genauso hoch sein wie bei Verwendung des Gitarrenkabels.

Mögliche Unity Gain-Einstellungen:

- ▶ AF Out 18 dB | Gain 27 dB
- ▶ AF Out 12 dB | Gain 33 dB
- ▶ AF Out 6 dB | Gain 39 dB

Menüpunkt MUTE LOCK

Im Menüpunkt **MUTE LOCK** können Sie die Funktion des Mute-Schalters des gekoppelten Senders deaktivieren.

Der Sender kann dann nicht mehr stummgeschaltet werden.

Öffnen Sie den Menüpunkt MUTE LOCK.
 Die Anzeige im Display blinkt wie folgt.



Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn das folgende Symbol im Display erscheint, ist der Mute-Schalter des Senders deaktiviert.



▷ Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern.

Menüpunkt AUTO SCAN

Im Menüpunkt **AUTO SCAN** wird ein automatischer Frequenzscan der Umgebung durchgeführt. So können freie Funkfrequenzen leicht erkannt und zugewiesen werden.

Der Scan startet jeweils bei der niedrigsten Frequenz des Frequenzbereiches des verwendeten Gerätes.

▶ Öffnen Sie den Menüpunkt **AUTO SCAN**.

Der Scan wird automatisch gestartet. Anschließend wird die nächste freie Frequenz im Display angezeigt.



Drücken Sie die Taste SET, um die angezeigte Frequenz zu übernehmen.

oder

 Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die nächste freie Frequenz anzuzeigen.

oder

Drücken Sie die Taste ESC, um den Scan abzubrechen.
 Die vorher eingestellte Frequenz wird nicht geändert.

Wenn Sie eine neue Frequenz eingestellt haben, müssen Sie den **Empfänger** noch mit dem **Sender synchronisieren**, um die Funkverbindung herzustellen (siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren").

Menüpunkt CHANNEL

Im Menüpunkt **CHANNEL** können Sie die Funkfrequenz einstellen, indem Sie einen voreingestellten Kanal auswählen.

Sollten Sie nicht sicher sein, ob die gewählte Frequenz frei ist, empfehlen wir Ihnen einen Scan, über den alle freien Frequenzen erkannt werden: "Menüpunkt AUTO SCAN".

Öffnen Sie den Menüpunkt CHANNEL.

Die Anzeige im Display blinkt wie folgt.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um einen voreingestellten Kanal auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die angezeigte Frequenz zu übernehmen.

oder

 Drücken Sie die Taste ESC, um die Einstellung abzubrechen.

Die vorher eingestellte Frequenz wird nicht geändert.

Wenn Sie eine neue Frequenz eingestellt haben, müssen Sie den **Empfänger** noch mit dem **Sender synchronisieren**, um die Funkverbindung herzustellen (siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren").

Menüpunkt TUNE

Im Menüpunkt **TUNE** können Sie die Funkfrequenz unabhängig von den voreingestellten Kanälen manuell einstellen.

Sollten Sie nicht sicher sein, ob die gewählte Frequenz frei ist, empfehlen wir Ihnen einen Scan, über den alle freien Frequenzen erkannt werden: "Menüpunkt AUTO SCAN".

⊳ Öffnen Sie den Menüpunkt **TUNE**.

Die Anzeige im Display blinkt wie folgt.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Frequenz im Megahertz-Bereich einzustellen.
- ▷ Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern.

Die Anzeige im Display blinkt wie folgt.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Feineinstellung der Frequenz im Kilohertz-Bereich vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die angezeigte Frequenz zu übernehmen.

oder

 Drücken Sie die Taste ESC, um die Einstellung abzubrechen.

Die vorher eingestellte Frequenz wird nicht geändert.

Wenn Sie eine neue Frequenz eingestellt haben, müssen Sie den **Empfänger** noch mit dem **Sender synchronisieren**, um die Funkverbindung herzustellen (siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren").

Menüpunkt RESET

Im Menüpunkt **RESET** können Sie den Empfänger auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

Öffnen Sie den Menüpunkt RESET.
 Die Anzeige im Display blinkt wie folgt.



Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um zwischen den Optionen YES und NO auszuwählen.



YES: Der Empfänger wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

NO: Der Empfänger wird nicht zurückgesetzt.

▷ Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern.



EW-D Color Coding Sets zur Streckenkennzeichnung verwenden

Mit den **EW-D Color Coding Sets** (siehe "Color Coding Sets") können Sie kennzeichnen, welche Sender und Empfänger zusammengehören. Dies erleichtert besonders bei Multikanalanlagen die Zuordnung der einzelnen Geräte.

In der **EW-D Smart Assist** App haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den Geräten eine Farbkennzeichnung zuzuweisen.



Handsender EW-D SKM-S

Produktübersicht



- 1 Taste ON/OFF
 - siehe "Handsender ein- und ausschalten"
- 2 DATA LED
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 3 Taste SYNC
 - siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"
- 4 LINK LED
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 5 Mute-Schalter
 - siehe "Handsender stummschalten"
- 6 Mikrofonmodul
 - siehe "Mikrofonmodul wechseln"

Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen

Sie können den Handsender entweder mit Batterien (Typ AA, 1,5 V) oder mit dem wiederaufladbaren Sennheiser Akku BA 70 betreiben.



AA 1.5 V BA 70

- Schrauben Sie das Gehäuse des Mikrofons wie in der Abbildung dargestellt auf und ziehen Sie es bis zum Anschlag herunter.
- Legen Sie die Batterien oder den Akku BA 70 wie im Batteriefach gekennzeichnet ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die Polarität.
- ▶ Verschrauben Sie das Gehäuse des Mikrofons wieder.

Hinweis zum Akku BA 70

Achten Sie beim Akku BA 70 darauf, ihn folgendermaßen einzulegen:



Mikrofonmodul wechseln

Um das Mikrofonmodul zu wechseln:

- ▶ Schrauben Sie das Mikrofonmodul ab.
- ▶ Schrauben Sie das gewünschte Mikrofonmodul auf.
- Berühren Sie weder die Kontakte des Funkmikrofons noch die des Mikrofonmoduls. Sie können sie dabei verschmutzen oder verbiegen.



Kompatible Mikrofonmodule

Die folgenden Mikrofonmodule sind mit dem Handsender kompatibel:

- MMD 835-1 | dynamisches Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- MMD 845-1 | dynamisches Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- **MME 865-1** | Kondensator-Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- MMD 935-1 | dynamisches Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- **MMD 945-1** | dynamisches Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- **MMK 965-1** | Kondensator-Mikrofonmodul mit schaltbarer Charakteristik: Niere & Superniere
- MMD 42-1 | dynamisches Mikrofonmodul mit Kugelcharakteristik
- Neumann KK 204 | Kondensator-Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- Neumann KK 205 | Kondensator-Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- MM 435 | dynamisches Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- **MM 445** | dynamisches Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- **ME 9002** | Kondensator-Mikrofonmodul mit Kugelcharakteristik
- ME 9004 | Kondensator-Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- ME 9005 | Kondensator-Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik

EW-D Color Coding Sets zur Streckenkennzeichnung verwenden

Mit den **EW-D Color Coding Sets** (siehe "Color Coding Sets") können Sie kennzeichnen, welche Sender und Empfänger zusammengehören. Dies erleichtert besonders bei Multikanalanlagen die Zuordnung der einzelnen Geräte.

In der **EW-D Smart Assist** App haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den Geräten eine Farbkennzeichnung zuzuweisen.



Handsender ein- und ausschalten

Um den Handsender einzuschalten:

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF.
 Die LINK LED leuchtet auf und der Sender schaltet sich ein.



Um den Handsender auszuschalten.

 Halten Sie die Taste ON/OFF so lange gedrückt, bis die LEDs erlischen.

Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)

Um den Batteriestatus des Senders zu prüfen:

▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF** des Senders.



Die **LINK LED** des Senders blinkt und zeigt den aktuellen Ladestand der Batterie oder des Akkus BA 70 an.



Durch Drücken der Taste **ON/OFF** des Senders wird gleichzeitig die Identify-Funktion ausgelöst: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)".

Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)

Um bei Mehrkanalanlagen schnell zu erkennen, mit welchem Empfänger der Sender gekoppelt ist, können Sie die **Check**-Funktion nutzen.

Sender und Empfänger müssen dazu beide eingeschaltet sein.

▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF** des Senders.



Das Display des gekoppelten Empfängers beginnt zu blinken.



Durch Drücken der Taste **ON/OFF** des Senders wird gleichzeitig die Check-Funktion ausgelöst: "Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)".

Bedeutung der LEDs



Die beiden LEDs **LINK** und **DATA** auf der Unterseite des Senders können die folgenden Informationen anzeigen.

LINK LED

Die **LINK** LED zeigt Informationen zum Status der Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger sowie Statusinformationen des Senders an.

Die LED leuchtet grün:

▶ Die Sendefrequenz ist aktiv.

Die LED leuchtet gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal ist stummgeschaltet. oder
- Auf dem Handsender SKM-S ist kein Mikrofonmodul montiert.

Die LED blinkt gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▷ Das Audiosignal übersteuert (Clipping).



Die LED leuchtet rot:

▶ Die Batterie oder der Akku im Sender ist leer.

Die LED blinkt rot:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▶ Die Batterie/Der Akku des Senders ist schwach.

Die LED leuchtet nicht:

- ▶ Keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger.
- ▶ Der Sender ist ausgeschaltet.

DATA LED

Die **DATA** LED zeigt Informationen zur Synchronisation von Sendern und Empfängern an.

Die LED blinkt blau:

▶ Der Sender wird mit einem Empfänger synchronisiert.

Die LED leuchtet blau:

▶ Ein Firmware-Update wird ausgeführt.

Die LED leuchtet nicht:

▶ Es ist momentan keine Datenverbindung aktiv

Eine Verbindung zum Empfänger herstellen

Damit der Sender eine Funkverbindung zum Empfänger herstellen kann, müssen beide Geräte synchronisiert werden.

Siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren".

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.

Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:

www.sennheiser.com/sifa

Handsender stummschalten

Durch Betätigen des Mute-Schalters können Sie das Audiosignal stummschalten.



 Schieben Sie den Mute-Schalter in die jeweilige Position, um das Audiosignal stummzuschalten oder zu aktivieren.

Sie können die Funktion des Mute-Schalters deaktivieren, indem Sie im Empfänger die Option **MUTE LOCK** aktivieren (siehe "Menüpunkt MUTE LOCK").

Taschensender EW-D SK

Produktübersicht



- 1 Taste SYNC
 - siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"
- 2 DATA LED
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 3 LINK LED
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 4 Mute-Schalter
 - siehe "Taschensender stummschalten"
- 5 Taste ON/OFF
 - siehe "Taschensender ein- und ausschalten"



Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen

Sie können den Taschensender entweder mit Batterien (Typ AA, 1,5 V) oder mit dem wiederaufladbaren Sennheiser Akku BA 70 betreiben.





- Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und klappen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf.
- Legen Sie die Batterien oder den Akku BA 70 wie im Batteriefach gekennzeichnet ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach.
 Die Abdeckung rastet hörbar ein.

Hinweis zum Akku BA 70

Achten Sie beim Akku BA 70 darauf, ihn folgendermaßen einzulegen:



Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen

Um ein Mikrofon an den Taschensender anzuschließen:

- Schließen Sie den 3,5 mm Klinkenstecker des Kabels wie in der Abbildung dargestellt an die Buchse des Taschensenders an.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter des Steckers auf dem Gewinde der Audiobuchse des Taschensenders fest.



Kompatible Mikrofone

Die folgenden Mikrofone sind mit dem Taschensender kompatibel:

Lavaliermikrofone:

- **ME 2** | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik (Modelle ab 2021 mit goldbeschichtetem Stecker*)
- **ME 4** | Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik (Modelle ab 2021 mit goldbeschichtetem Stecker*)
- MKE Essential Omni | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik

- **MKE 2 Gold** | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik (Modelle ab 2018 mit blauem Seriennummernetikett)
- MKE 1 | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik

Headset-Mikrofone:

- **ME 3** | Headset-Mikrofon mit Nierencharakteristik (Modelle ab 2021 mit goldbeschichtetem Stecker*)
- HSP Essential Omni | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik
- HSP 2 | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik (Modelle ab März 2020 mit Code 1090 oder höher)
- **HS 2** | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik (Modelle ab 2021 mit goldbeschichtetem Stecker*)
- SL Headmic 1 | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik

*Modelle vor 2021 mit einem Stecker aus Nickel sind nicht empfohlen. Sie können Störgeräusche aufgreifen, wenn sie zu dicht am Sender platziert werden.

Ein Instrument oder eine Line-Quelle an den Taschensender anschließen

Sie können Instrumente oder Audioquellen mit einem Line-Pegel an den Taschensender anschließen.

Dazu benötigen Sie das Sennheiser-Kabel **Cl 1** (6,3 mm Klinkenstecker auf verschraubbaren 3,5 mm Klinkenstecker) oder **CL 2** (XLR-3F Stecker auf verschraubbaren 3,5 mm Klinkenstecker).

Um ein Instrument oder eine Line-Quelle an den Taschensender anzuschließen:

- Schließen Sie den 3,5 mm Klinkenstecker des Kabels wie in der Abbildung dargestellt an die Buchse des Taschensenders an.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter des Steckers auf dem Gewinde der Audiobuchse des Taschensenders fest.



EW-D Color Coding Sets zur Streckenkennzeichnung verwenden

Mit den **EW-D Color Coding Sets** (siehe "Color Coding Sets") können Sie kennzeichnen, welche Sender und Empfänger zusammengehören. Dies erleichtert besonders bei Multikanalanlagen die Zuordnung der einzelnen Geräte.

In der **EW-D Smart Assist** App haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den Geräten eine Farbkennzeichnung zuzuweisen.



Gürtelclip wechseln

Sie können den Gürtelclip des Taschensenders austauschen, oder umdrehen, je nach gewünschter Trageart.

Um den Gürtelclip herauszunehmen:

- Lösen Sie den Gürtelclip vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher, wie in der Abbildung dargestellt.
- Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, um das Gehäuse nicht zu zerkratzen.



Um den Gürtelclip einzusetzen:

- Setzen Sie zu erst die eine Seite des Gürtelclips wie in der Abbildung gezeigt ein.
- ▷ Setzen Sie danach die zweite Seite des Gürtelclips ein.
- Drücken Sie den Gürtelclip an beiden Seiten vorsichtig bis zum Anschlag fest.
- Setzen Sie immer beide Seiten nacheinander ein, nicht gleichzeitig, da der Gürtelclip sonst verbiegen könnte.



Taschensender ein- und ausschalten

Um den Taschensender einzuschalten:

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF.

Die LINK LED leuchtet auf und der Sender schaltet sich ein.



Um den Taschensender auszuschalten.

 Halten Sie die Taste ON/OFF so lange gedrückt, bis die LEDs erlischen.

Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)

Um den Batteriestatus des Senders zu prüfen:

▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF** des Senders.



Die **LINK LED** des Senders blinkt und zeigt den aktuellen Ladestand der Batterie oder des Akkus BA 70 an.



Durch Drücken der Taste **ON/OFF** des Senders wird gleichzeitig die Identify-Funktion ausgelöst: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)".

Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)

Um bei Mehrkanalanlagen schnell zu erkennen, mit welchem Empfänger der Sender gekoppelt ist, können Sie die **Check**-Funktion nutzen.

Sender und Empfänger müssen dazu beide eingeschaltet sein.

▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF** des Senders.



Das Display des gekoppelten Empfängers beginnt zu blinken.



Durch Drücken der Taste **ON/OFF** des Senders wird gleichzeitig die Check-Funktion ausgelöst: "Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)".



Bedeutung der LEDs



Die beiden LEDs **LINK** und **DATA** auf der Oberseite des Senders können die folgenden Informationen anzeigen.

LINK LED

Die **LINK** LED zeigt Informationen zum Status der Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger sowie Statusinformationen des Senders an.

Die LED leuchtet grün:

▷ Die Sendefrequenz ist aktiv.

Die LED leuchtet gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▶ Das Audiosignal ist stummgeschaltet.

Die LED blinkt gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal übersteuert (Clipping).



Die LED leuchtet rot:

▶ Die Batterie oder der Akku im Sender ist leer.

Die LED blinkt rot:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▶ Die Batterie/Der Akku des Senders ist schwach.

Die LED leuchtet nicht:

- ▶ Keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger.
- ▶ Der Sender ist ausgeschaltet.

DATA LED

Die **DATA** LED zeigt Informationen zur Synchronisation von Sendern und Empfängern an.

Die LED blinkt blau:

▶ Der Sender wird mit einem Empfänger synchronisiert.

Die LED leuchtet blau:

▶ Ein Firmware-Update wird ausgeführt.

Die LED leuchtet nicht:

▶ Es ist momentan keine Datenverbindung aktiv

Eine Verbindung zum Empfänger herstellen

Damit der Sender eine Funkverbindung zum Empfänger herstellen kann, müssen beide Geräte synchronisiert werden.

Siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren".

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.

Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:

www.sennheiser.com/sifa

Taschensender stummschalten

Durch Betätigen des Mute-Schalters können Sie das Audiosignal stummschalten.



 Schieben Sie den Mute-Schalter in die jeweilige Postion, um das Audiosignal stummzuschalten oder zu aktivieren.

Sie können die Funktion des Mute-Schalters deaktivieren, indem Sie im Empfänger die Option **MUTE LOCK** aktivieren (siehe "Menüpunkt MUTE LOCK").



Stationärer Empfänger EW-DX EM 2

Produktübersicht

Vorderseite



- 1 Kopfhörerbuchse
 - siehe "Kopfhörerausgang verwenden"
- 2 Lautstärkeregler für Kopfhörerbuchse
 - siehe "Kopfhörerausgang verwenden"
- 3 CH1 LED zur Statusanzeige von Kanal 1
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 4 Taste CH1 zur Auswahl von Kanal 1
 - siehe "Anzeigen im Display des Empfängers"
 - siehe "Tasten zur Navigation durch das Menü"
- 5 CH 2 LED zur Statusanzeige von Kanal 1
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 6 Taste CH 2 zur Auswahl von Kanal 1
 - siehe "Anzeigen im Display des Empfängers"
 - siehe "Tasten zur Navigation durch das Menü"
- 7 Display zur Anzeige von Statusinformationen und Bedienmenü
 - siehe "Anzeigen im Display des Empfängers"

- 8 Jog-Dial (UP/DOWN/SET) zur Navigation durch das Bedienmenü
 - siehe "Tasten zur Navigation durch das Menü"
- 9 Taste ESC zum Abbrechen einer Aktion im Menü
 - siehe "Tasten zur Navigation durch das Menü"
- 10 Taste **SYNC** zum Synchronisieren von Sender und Empfänger
 - siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"
- 11 Taste ON/OFF zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
 - siehe "Empfänger ein- und ausschalten"

Rückseite



- 12 RJ-45-Buchse **PoE/Ethernet** zur Steuerung des Gerätes via Netzwerk und zur Spannungsversorgung via Power over Ethernet
 - siehe "Empfänger mit einem Netzwerk verbinden"
 - siehe "Empfänger mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"
- 13 6,3-mm-Klinkenbuchse für Audioausgang **AF out Unbalan**ced für Kanal 1
 - siehe "Audiosignale ausgeben"

- 14 6,3-mm-Klinkenbuchse für Audioausgang **AF out Unbalan**ced für Kanal 2
 - siehe "Audiosignale ausgeben"
- 15 XLR-3-Buchse für Audioausgang AF out Balanced für Kanal 2
 - siehe "Audiosignale ausgeben"
- 16 XLR-3-Buchse f
 ür Audioausgang AF out Balanced f
 ür Kanal1
 - siehe "Audiosignale ausgeben"
- 17 BNC-Buchsen, Antenneneingänge ANT 1 RF in und ANT 2 RF in
 - siehe "Antennen anschließen"
- 18 Zugentlastung für das Anschlusskabel des Steckernetzteils
 - siehe "Empfänger mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"
- 19 Anschlussbuchse **DC in** für das Steckernetzteil
 - siehe "Empfänger mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"

Empfänger mit dem Stromnetz verbinden/ vom Stromnetz trennen

Sie können den Empfänger entweder über das mitgelieferte Steckernetzteil oder über Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af Class 0) betreiben. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise.

Spannungsversorgung über das Steckernetzteil

Verwenden Sie bei Betrieb per Steckernetzteil ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil. Es ist auf Ihren Empfänger abgestimmt und gewährleistet einen sicheren Betrieb.

Das Netzteil und die Länderadapter finden Sie in der Verpackung unter dem Tray:



Um den Empfänger mit dem Stromnetz zu verbinden:

- Stecken Sie den Stecker des Steckernetzteils in die Buchse
 DC in des Empfängers.
- Führen Sie das Kabel des Steckernetzteils durch die Zugentlastung.
- Schieben Sie den mitgelieferten Länderadapter auf das Steckernetzteil.
- ▶ Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose.



Um den Empfänger vollständig vom Stromnetz zu trennen:

- ▷ Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker des Steckernetzteils aus der Buchse DC in des Empfängers.



Spannungsversorgung über Power over Ethernet (PoE)

Der Empfänger kann via **Power over Ethernet** mit Spannung versorgt werden (PoE IEEE 802.3af Class 0).

▷ Schließen Sie den Empfänger an einen PoE-fähigen Netzwerk-Switch an.





Empfänger mit einem Netzwerk verbinden

Sie können einen oder mehrere Empfänger über eine Netzwerkverbindung mithilfe der Software **Sennheiser Wireless Systems Manager (WSM)** oder mithilfe der Software **Sennheiser Control Cockpit (SCC)** überwachen und steuern.

Dabei muss es sich nicht um ein sortenreines Netzwerk mit ausschließlich Empfängern handeln. Sie können den Empfänger in Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur mit beliebigen anderen Geräten integrieren.



Weitere Informationen zur Steuerung von Geräten mithilfe der Software Sennheiser Wireless Systems Manager oder der Software Sennheiser Control Cockpit finden Sie in der Bedienungsanleitung der Software. Die Software können Sie hier herunterladen:

www.sennheiser.com/wsm

www.sennheiser.com/control-cockpit-software

Antennen anschließen

Stabantennen anschließen

Um die mitgelieferten Stabantennen anzuschließen:



- ▷ Schließen Sie die Antennen wie in der Abbildung dargestellt an die beiden Antenneneingänge des Empfängers an.
- ▷ Winkeln Sie die Antennen wie in der Abbildung gezeigt leicht nach rechts und links an.

Wenn Sie mehr als einen Empfänger verwenden, empfehlen wir Ihnen, externe Antennen und ggf. den Antennensplitter EW-D ASA zu verwenden ("Antennen-Splitter EW-D ASA").



Externe Antennen anschließen

Um externe Antennen anzuschließen:



- ▷ Schließen Sie die Antennen wie in der Abbildung dargestellt an die beiden Antenneneingänge des Empfängers an.
- ▶ Achten Sie auf die angegebenen Mindestabstände.

*Empfohlene Antennen:

- ADP UHF | 470 1075 MHz
- AD 1800 | 1400 2400 MHz

Wenn Sie mehr als einen Empfänger verwenden, empfehlen wir Ihnen, externe Antennen und ggf. den Antennensplitter EW-D ASA zu verwenden ("Antennen-Splitter EW-D ASA").

Audiosignale ausgeben

Jeder der beiden Kanäle des EW-DX EM 2 verfügt sowohl über eine symmetrische XLR-3M-Ausgangsbuchse als auch über eine unsymmetrische 6,3-mm-Klinken-Ausgangsbuchse.

 Verwenden Sie immer nur eine der beiden Ausgangsbuchsen des jeweiligen Kanals.

Um ein XLR-Kabel anzuschließen:

 Stecken Sie das XLR-Kabel in die Buchse AF out Balanced des entsprechenden Kanals des EW-DX EM 2.



Um ein Klinkenkabel anzuschließen:

Stecken Sie das Klinkenkabel in die Buchse AF out Unbalanced des entsprechenden Kanals des EW-DX EM 2.



Empfänger in ein Rack einbauen

Beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Rack-Montage des Empfängers.

Die Montagewinkel zum Rackeinbau finden S ein der Ver packung unter dem Tray:



ACHTUNG!

Gefahren bei der Rack-Montage!

Beim Einbau des Geräts in ein geschlossenes 19"-Rack oder zusammen mit mehreren Geräten in ein Mehrfach-Rack können sich die Umgebungstemperatur, die mechanische Belastung und die elektrischen Potenziale anders verhalten als bei Geräten, die einzeln stehen.

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur im Rack die in den technischen Daten vorgegebene Höchsttemperatur nicht überschreitet. Siehe "TECHNISCHE DATEN".
- Sorgen Sie f
 ür eine ausreichende, ggf. f
 ür zus
 ätzliche Bel
 üftung.
- Achten Sie beim Einbau in ein Rack auf gleichmäßige mechanische Belastung.
- Beachten Sie beim Anschluss an das Stromnetz die Angaben auf dem Typenschild. Vermeiden Sie eine Überlastung der Stromkreise. Sehen Sie bei Bedarf einen Überstromschutz vor.
- Beim Einbau in ein Rack können sich unbedenkliche Ableitströme einzelner Netzteile addieren und somit die erlaubten Grenzwerte überschreiten. Als Abhilfe erden Sie das Rack über einen zusätzlichen Anschluss.



Einen einzelnen Empfänger in ein Rack einbauen

 Befestigen Sie die Montagewinkel wie dargestellt an den Seiten des Empfängers.



▶ Montieren Sie die Frontblende wie dargestellt.



Montieren Sie, wenn gewünscht, die Antennen wie dargestellt in der Frontblende.

Dazu benötigen Sie das optionale Antennen-Frontmontageset AM 2 (siehe "Zubehör für die Rackmontage").

Zwei Empfänger nebeneinander in ein Rack einbauen

- Legen Sie beide Empfänger nebeneinander über Kopf auf eine ebene Fläche.
- ▶ Schrauben Sie das Verbindungsblech wie dargestellt fest.
- ▶ Befestigen Sie die Montagewinkel wie dargestellt.




Empfänger ein- und ausschalten

Um den Empfänger einzuschalten:

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF.
 Der Empfänger schaltet sich ein.



Um den Empfänger in Standby zu schalten:

 Halten Sie die Taste ON/OFF so lange gedrückt, bis sich das Display abschaltet.

Um den Empfänger vollständig auszuschalten:

 Trennen Sie den Empfänger vom Stromnetz, indem Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen oder die PoE-Verbindung trennen.

Kopfhörerausgang verwenden

Über den Kopfhörerausgang an der Vorderseite des Empfängers (6,3 mm Klinke) können Sie in die Audiosignale der beiden Kanäle reinhören.

VORSICHT

Gefahr durch hohe Lautstärke

Zu hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

 Drehen Sie die Lautstärke des Kopfhörerausgangs herunter, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen.



- Schließen Sie einen Kopfhörer an den Kopfhörerausgang an.
- Drücken Sie die Taste CH 1 oder CH 2, um in das Audiosignal von Kanal 1 oder Kanal 2 reinzuhören.

Im Display zeigt das Kopfhörersymbol an, welcher Kanal gerade auf dem Kopfhörerausgang aktiv ist.

Als Standardeinstellung ist das Signal von Kanal 1 auf dem Kopfhörerausgang aktiv.

 Regeln Sie die Lautstärke, indem Sie den Lautstärkeregler neben dem Kopfhörerausgang drehen.



Bedeutung der LEDs



Die beiden LEDs auf der Vorderseite des Empfängers können jeweils für Kanal 1 und Kanal 2 die folgenden Informationen anzeigen.

Die LED leuchtet grün:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfangskanal ist hergestellt.
- ▷ Das Audiosignal ist aktiv.

Die LED leuchtet gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfangskanal ist hergestellt.
- Das Audiosignal ist stummgeschaltet.
 oder
- ▶ Auf dem Handsender ist kein Mikrofonmodul montiert.

Die LED blinkt gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfangskanal ist hergestellt.
- ▶ Das Audiosignal übersteuert (Clipping).



Die LED leuchtet rot:

▶ Keine Verbindung zwischen Sender und Empfangskanal.

Die LED blinkt rot:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfangskanal ist hergestellt.
- Die Batterie/Der Akku des gekoppelten Senders ist schwach.

Die LED blinkt blau:

- Die Bluetooth Low Energy-Verbindung zwischen Empfänger und einem Smartphone oder Tablet mit der EW-D Smart Assist App wird hergestellt. oder
- ▶ Der Empfangskanal wird mit einem Sender synchronisiert.

Die LED leuchtet blau:

▶ Ein Firmware-Update wird ausgeführt.

Anzeigen im Display des Empfängers

Im Display werden die Statusinformationen wie z. B. Frequenz, Empfangsqualität, Batteriestatus, Audiopegel angezeigt.

Über das Display wird auch das Bedienmenü angezeigt, in dem Sie alle Einstellungen vornehmen können (siehe "Tasten zur Navigation durch das Menü").

Home Screen

Der Home Screen ist die Standardansicht des Displays. Hier werden Ihnen die folgenden Informationen für beide Empfangskanäle angezeigt.



Weiterführende Informationen

Switching Diversity der Antennen:

Zeigt an, welche der beiden Antennen gerade aktiv ist (links oder rechts).

Funkpegel:

Zeigt die Signalstärke des Funksignals für den jeweiligen Kanal an.

Qualität der Funkverbindung:

Zeigt die Übertragungsqualität für den jeweiligen Kanal an.

Die Übertragungsqualität ist einerseits abhängig von der Feldstärke (Anzeige des Funkpegels im Display), andererseits aber auch von externen Störquellen, die nicht an der Anzeige des Funkpegels erkannt werden können, z. B. wenn sie auf der gleichen oder eng benachbarten Frequenz liegen oder die Feldstärke nicht beeinflussen.

Für eine sichere Übertragung sollte grundsätzlich ein Wert deutlich über 50 % erreicht werden.

Name der Funkverbindung:

Der Name der Funkverbindung kann im Menü des Empfängers vergeben werden (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Name").

Frequenz:

Die Frequenz der Funkverbindung kann manuell oder über die Funktion Auto-Setup eingestellt werden.

- siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Frequency"
- siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup"

Audiopegel des Senders:

Zeigt den Audioeingangspegel des jeweiligen Kanals an (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Gain").

Dieser ist unabhängig vom Audiopegel, der aus dem Empfänger ausgegeben wird (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> AF Out").

Batterie des Senders:

Zeigt den Ladezustand des Akkus BA 70 oder der Batterien des Senders an.

Bei Verwendung des Akkus BA 70 wird zusätzlich die verbleibende Laufzeit in Stunden und Minuten angezeigt.

Mute-Status:



Der Mute-Schalter des empfangenen Senders ist deaktiviert.



Der Mute-Schalter des empfangenen Senders ist auf **AF Mute** eingestellt und das Audiosignal ist stummgeschaltet.

- EW-DX SKM-S: "Mute-Modus einstellen und Handsender stummschalten (nur EW-DX SKM-S)"
- EW-DX SK: "Mute-Modus einstellen und Taschensender stummschalten"

Kopfhörer:



Das Kopfhörer-Symbol zeigt an, welcher Kanal gerade auf dem Kopfhörerausgang aktiv ist (siehe "Kopfhörerausgang verwenden").

Sync-Status



Das Symbol zeigt an, dass unterschiedliche Werte im Empfangskanal des Empfängers und im Sender eingestellt sind. Diese können durch Synchronisieren angeglichen werden (siehe "Eine Verbindung mit dem Empfänger EW-DX EM 2 herstellen / EW-DX EM 2 synchronisieren").

Systemsymbole:



Das LD-Symbol wird angezeigt, wenn der Link Density-Modus aktiviert wurde. Siehe "Menüpunkt System -> Link Density".



Das Netzwerk-Symbol wird angezeigt, wenn eine Netzwerkverbindung hergestellt wurde. Siehe "Empfänger mit einem Netzwerk verbinden".



Das Schutzschild-Symbol wird angezeigt, wenn die AES-256-Verschlüsselung aktiviert wurde. Siehe "Menüpunkt System -> Encryption".



Home Screen 2 und 3

- Drehen Sie im Home Screen das Jog-Dial nach rechts.
 Der zweite Home Screen mit Netzwerkinformationen des Gerätes wird angezeigt.
- Drehen Sie das Jog-Dial erneut nach rechts.
 Der dritte Home Screen mit Informationen zur Software und Hardware wird angezeigt.



Kanal 1



 Drücken Sie im Home Screen die Taste CH 1 am Empfänger.

Der Home Screen für Kanal 1 wird angezeigt.



Zusätzlich zu den auch im Home Screen angezeigten Statusinformationen werden noch Informationen zu den Audioeinstellungen des Kanals angezeigt.

▷ Drehen Sie das Jog-Dial nach rechts, um weitere Informationen zum empfangenen Sender anzuzeigen.





 Drehen Sie das Jog-Dial weiter nach rechts, um das Audiosignal des Kanals stummzuschalten oder die Stummschaltung wieder aufzuheben.



▷ Drücken Sie das Jog-Dial, um die gewünschte Auswahl zu bestätigen.

Kanal 2



Drücken Sie im Home Screen die Taste CH 2 am Empfänger.

Der Home Screen für Kanal 2 wird angezeigt.



Sie können die gleichen Informationen anzeigen und Einstellungen vornehmen wie für Kanal 1.

Tasten zur Navigation durch das Menü

Um durch das Bedienmenü des Empfängers zu navigieren, benötigen Sie die folgenden Tasten.





Jog-Dial drücken

- vom Home Screen ins Bedienmenü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- in ein Untermenü wechseln
- Einstellungen speichern



Jog-Dial drehen

- eine Standardanzeige auswählen (siehe "Anzeigen im Display des Empfängers")
- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern



Taste **ESC** drücken

• Eingabe abbrechen und zur vorherigen Anzeige zurückkehren

Das Menü aufrufen und durch die Menüpunkte navigieren

Um das Menü aufzurufen:

▶ Drücken Sie im **Home Screen** das **Jog-Dial**.



- Drehen Sie das Jog-Dial, um zum gewünschten Menüpunkt zu navigieren.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um den ausgewählten Menüpunkt zu öffnen.

Um das Menü zu verlassen:

 Drücken Sie die Taste ESC, um das Menü zu verlassen und zum Home Screen zurückzukehren.

Änderungen, die vorher nicht durch das Drücken des **Jog-Dials** gespeichert wurden, gehen dadurch verloren.



Menüstruktur

Die Abbildung zeigt die komplette Menüstruktur des Empfängers in einer Übersicht zusammengefasst.

Stand: Firmware 1.1.3

Ch 1	-	Name Frequency Gain AF Out Trim Low Cut Cable Emul. Mute Mode Auto Lock LED Sync Parameters
		TX Software
Ch 2	-	Name Frequency Gain AF Out Trim Low Cut Cable Emul. Mute Mode Auto Lock LED Sync Parameters Scan / Auto Setup
System Encryption Link Density Network TX Update Auto Setup		TX Software
This Device	→	Device ID MAC Software Hardware Reset

Einstellungsmöglichkeiten im Menü

Im Menü des Empfängers können Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Den Namen der Funkverbindung ändern

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Name"

Frequenzen einstellen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Frequency"

Gain der Funkstrecke einstellen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Gain"

Ausgabepegel des Audiosignals einstellen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> AF Out"

Trim des verbundenen Senders einstellen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Trim"

Low Cut-Filter einstellen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Low Cut"

Kabelemulation für den Taschensender einstellen

▷ "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Cable Emul."

Funktion des Mute-Schalters des Sender einstellen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Mute Mode"



Automatische Tastensperre des Senders aktivieren

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Auto Lock"

Leuchtverhalten der LED des Senders einstellen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> LED"

Parameter für die Synchronisierung auf die Sender aktivieren/deaktivieren

▶ "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Sync Parameters"

Frequenzscan und automatisches Frequenzsetup durchführen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup"

Software-Version der verbundenen Sender anzeigen

"Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> TX Software"

Unterschiedliche Systemeinstellungen vornehmen

- AES-256-Verschlüsselung aktivieren
- Übertragungsmodus einstellen
- Netzwerkeinstellungen vornehmen
- Firmware der Sender aktualisieren
- Die Funktion Auto Setup aktivieren
- Gerätenamen anpassen
- "Menüpunkt System"

Eine Übersicht über die gesamte Menüstruktur finden Sie unter "Menüstruktur"

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Name

Im Menüpunkt **Name** können Sie den Namen des Links des jeweiligen Kanals festlegen.

Hierbei handelt es sich um den Namen der Funkverbindung zwischen Sender und Empfangskanal. Den Namen des Empfängers, wie er in einem Netzwerk angezeigt wird, können Sie im Systemmenü im Menüpunkt **This Device** einstellen. Siehe "Menüpunkt System -> This Device".

Um den Menüpunkt Name zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Name des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



Um den gewünschten Namen des Links einzugeben:

- ▷ Drehen Sie das Jog-Dial, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um zur nächsten Stelle zu springen.
- Drücken Sie bei der letzten Stelle das Jog-Dial, um den eingestellten Namen zu speichern.

oder

Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Damit der eingestellte Name des Links auch im Display des empfangenen Senders angezeigt wird, müssen Sie den Kanal synchronisieren ("Eine Verbindung mit dem Empfänger EW-DX EM 2 herstellen / EW-DX EM 2 synchronisieren").

Menüpunkt Ch1/Ch2-> Frequency

Im Menüpunkt **Frequency** stellen Sie die Frequenz für den jeweiligen Kanal ein.

Sie können eine Frequenz aus der vordefinierten Liste auswählen oder die Frequenz manuell einstellen.

Um den Menüpunkt Frequency zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Frequency des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



 Drehen Sie das Jog-Dial, um zwischen den Unterpunkten List und Frequency auszuwählen.

Im Unterpunkt **List** können Sie eine Frequenz aus der vordefinierten Liste auswählen.

Im Unterpunkt **Frequency** können Sie die gewünschte Frequenz manuell einstellen.

Eine Frequenz aus einer vordefinierten Liste auswählen

Um eine Frequenz aus einer vordefinierten Liste auszuwählen.

▶ Öffnen Sie den Unterpunkt **List**.



 Drehen Sie das Jog-Dial, um zwischen der vordefinierten Liste (List Std) und der benutzerdefinierten Liste (List Usr) zu wählen.

Die benutzerdefinierte Liste können Sie mithilfe der Software **Wireless Systems Manager** (WSM) erstellen und in den Empfänger laden. Weitere Infos zur Software **WSM** finden Sie unter:

www.sennheiser.com/wsm

▶ Drücken Sie das **Jog-Dial**, um die Auswahl zu bestätigen.



 Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Kanal aus der Liste auszuwählen.

Die dem Kanal zugeordnete Frequenz wird im Display angezeigt.

- Drücken Sie das Jog-Dial, um den ausgewählten Kanal zu speichern.
 oder
- Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Eine Frequenz manuell einstellen

Um die Frequenz manuell einzustellen.

▶ Öffnen Sie den Unterpunkt **Frequency**.



- ▷ Drehen Sie das Jog-Dial, um den MHz-Bereich der Frequenz einzustellen.
- ▶ Drücken Sie das **Jog-Dial**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▷ Drehen Sie das Jog-Dial, um den kHz-Bereich der Frequenz einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die eingestellte Frequenz zu speichern. oder
- ▷ Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Gain

Im Menüpunkt **Gain** stellen Sie den Audiopegel des vom empfangenen Sender ankommenden Audiosignals ein (z. B. Gesang oder Sprache über EW-DX SKM oder Gitarre über EW-DX SK).

• Einstellbereich: -3 dB bis +42 dB in Schritten von 3 dB

Um den Menüpunkt Gain zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Gain des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern. oder
- ▷ Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> AF Out

Im Menüpunkt **AF Out** stellen Sie den Audiopegel ein, der über die Audioausgänge des jeweiligen Kanals des Empfängers ausgegeben wird.

Um den Menüpunkt AF Out zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt AF Out des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- ▷ Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern. oder
- Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Trim

Im Menüpunkt **Trim** können Sie den Audiopegel des empfangenen Senders auf unterschiedlich laute Eingangssignale anpassen.

Wenn Sie z. B. mehrere Sender abwechselnd für einen Empfangskanal vorgesehen haben, können Sie die Sender über die Trim-Einstellung an die unterschiedlichen Eingangssignale anpassen. Die Gain-Einstellung des Kanals müssen Sie dabei jedoch nicht ändern.

• Einstellbereich: -12 dB bis +6 dB in Schritten von 1 dB

Um den Menüpunkt Trim zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Trim des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern. oder
- ▷ Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Low Cut

Im Menüpunkt **Low Cut** stellen Sie den Wert des Low Cut-Filters für den jeweiligen Kanal ein.

- Einstellbereich:
 - für **EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN**: Off, 30 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz
 - für **EW-DX SKM | EW-DX SKM-S**: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz

Um den Menüpunkt Low Cut zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Low Cut des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern. oder
- Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch1/Ch2->Cable Emul.

Im Menüpunkt **Cable Emul.** können Sie die Länge von Instrumentenkabeln emulieren.

• Einstellbereich: Off, Type 1, Type 2, Type 3

Um den Menüpunkt Cable Emul. zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Cable Emul. des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern. oder
- ▷ Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Mute Mode

Im Menüpunkt **Mute Mode** stellen Sie die Funktion des Mute-Schalters des verbundenen Senders ein (EW-DX SK, EW-DX SK 3-PIN, EW-DX SKM-S).

- Einstellbereich:
 - **Disabled**: Der Mute-Schalter hat keine Funktion.
 - **RF Mute**: Bei Betätigen des Mute-Schalters wird das Funksignal deaktiviert.
 - **AF Mute**: Bei Betätigen des Mute-Schalters wird das Audiosignal stummgeschaltet.

Um den Menüpunkt Mute Mode zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Mute Mode des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern. oder
- Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Auto Lock

Im Menüpunkt **Auto Lock** können Sie die Tastensperre für den empfangenen Sender aktivieren oder deaktivieren.

Die Sperre verhindert, dass der Sender unbeabsichtigt ausgeschaltet wird oder Änderungen im Menü vorgenommen werden.

Wenn Sie bei aktivierter Tastensperre des Senders Einstellungen im Menü des Senders vornehmen möchten, muss die Tastensperre vorübergehend aufgehoben werden:

- EW-DX SKM: "Tastensperre"
- ▶ EW-DX SK: "Tastensperre"

Um den Menüpunkt Auto Lock zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Auto Lock des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern. oder
- Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch1/Ch2->LED

Im Menüpunkt **LED** können Sie das Leuchtverhalten der LINK LED des empfangenen Senders einstellen.

- Einstellbereich:
 - **ON**: Die LINK LED leuchtet dauerhaft
 - **OFF**: Die LINK LED schaltet sich bei aktivierter Tastensperre aus.

Dazu muss die automatische Tastensperre im Menüpunkt Auto Lock aktiviert sein (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Auto Lock").

Um den Menüpunkt LED zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt LED des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- ▷ Drehen Sie das Jog-Dial, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern. oder
- Drücken Sie die Taste ESC, um die Eingabe abzubrechen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Sync Parameters

Im Menüpunkt **Sync Parameters** können Sie festlegen, welche Einstellungen für den Sener bei der Synchronisation vom Empfänger auf den Sender übertragen werden sollen.

Alle Einstellungen können separat auch auf dem Sender im Menü eingestellt werden. Bei der Synchronisation werden die im Sender eingestellten Werte von den im Empfänger eingestellten Werten überschrieben.

Die folgenden Parameter können für die Übertragung aktiviert oder deaktiviert werden.

- Name
- Frequency
- Trim
- Low Cut
- Cable Emul.
- Mute Mode
- Auto Lock
- LED

Um den Menüpunkt Sync Settings zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Sync Settings des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



 Drehen Sie das Jog-Dial, um zwischen den Optionen zu wählen. Drücken Sie das Jog-Dial, um die gewünschte Option aufzurufen.





▷ Wählen Sie für die jeweilige Option, ob sie synchronisiert werden soll oder nicht.



Der für diese Funktion eingestellte Wert wird beim Synchronisieren übertragen.

Z

Der für diese Funktion eingestellte Wert wird beim Synchronisieren nicht übertragen.

▶ Drücken Sie das **Jog-Dial**, um die Einstellung zu speichern.

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup

Der Empfänger bietet die Möglichkeit, das Frequenzspektrum zu scannen und alle im gewählten Frequenzbereich freien Frequenzen anzuzeigen. Durch das automatische Frequenzsetup können die freien Frequenzen automatisch an alle im Netzwerk vorhandenen EW-DX EM 2 verteilt werden.

 Schalten Sie alle Sender aus, bevor Sie den Scan durchführen.

Wenn noch Sender eingeschaltet sind, werden diese als nicht freie Frequenzen erkannt und die eigentlich verfügbaren Frequenzen können dann nicht genutzt werden.

Um das automatische Frequenzsetup für alle im Netzwerk eingebundenen Geräte durchführen zu können, muss die Funktion Auto Setup im Systemmenü des Empfängers aktiviert sein: "Menüpunkt System -> Auto Setup".

Um den Menüpunkt Scan / Auto Setup zu öffnen:

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt Scan / Auto Setup des gewünschten Kanals.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um zwischen den Optionen Scan Me und Scan Network zu wählen.
 - Scan Me: Der Frequenzscan und das Frequenzsetup werden nur für den gewählten Empfangskanal durchgeführt.

- Scan Network: Der Frequenzscan und das Frequenzsetup werden für beide Kanäle des Empfängers sowie für alle weiteren im Netzwerk verfügbaren Empfänger durchgeführt.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um die gewünschte Option aufzurufen.



- Wählen Sie eine Frequenz als Startfrequenz f
 ür den Scan aus.
- Drücken Sie das Jog-Dial, um den Scan zu starten.
 Das Spektrum wird oberhalb der ausgewählten Frequenz nach freien Frequenzen gescannt.



Nach dem Scan werden freie Frequenzen angezeigt, die den Kanälen zugewiesen werden können.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Empfangskanälen die freien Frequenzen zuzuweisen.

oder

- Drücken Sie die Taste ESC, um den Vorgang abzubrechen und keine neuen Frequenzen zuzuweisen.
- Synchronisieren Sie anschließend die Empfangskanäle mit den zugehörigen Sendern, um die Funkverbindung auf den neu eingestellten Frequenzen herzustellen ("Empfänger und Sender synchronisieren").

Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> TX Software

Im Menüpunkt **TX Software** wird Ihnen die Software-Version des empfangenen Senders angezeigt.

Diesen Menüpunkt können Sie nicht öffnen, um Einstellungen vorzunehmen.

 Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt TX Software des gewünschten Kanals.



Die Versionsnummer der Sender-Software wird Ihnen im Display angezeigt.

Der Sender muss dafür eingeschaltet sein.

Informationen zum Update der Sender-Firmware finden Sie im Kapitel "Menüpunkt System -> TX Update".

Menüpunkt System

Im Systemmenü können Sie alle systemübergreifenden Einstellungen vornehmen, die sich auf das gesamte Gerät und nicht nur den jeweiligen Empfangskanal beziehen.

Die folgenden Menüpunkte stehen zur Verfügung:

Encryption

In diesem Menüpunkt können Sie die Funkverbindung mit einer AES-256-Verschlüsselung sichern.

"Menüpunkt System -> Encryption"

Link Density

In diesem Menüpunkt können Sie den gewünschten Übertragungsmodus einstellen.

"Menüpunkt System -> Link Density"

Network

In diesem Menüpunkt können Sie die Einstellungen für die Netzwerkanbindung konfigurieren.

"Menüpunkt System -> Network"

TX Update

Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen, ein Firmware-Update der Sender durchzuführen.

"Menüpunkt System -> TX Update"

Auto Setup

In diesem Menüpunkt können Sie das automatische Frequenzsetup für den Empfänger aktivieren.

"Menüpunkt System -> Auto Setup"

This Device

In diesem Menüpunkt können Sie eine Gerätenamen eingeben sowie Informationen zu Hardware und Software des Empfängers anzeigen.

"Menüpunkt System -> This Device"



Menüpunkt System -> Encryption

Sie können die Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger mit einer AES-256-Verschlüsselung sichern.

Um den Menüpunkt Encryption zu öffnen:

 Navigieren Sie im Systemmenü zum Menüpunkt Encryption.

Settings	
System	
Encryption	\bigcirc \checkmark
Link Density	LD off

Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:

Encryption		
Encryption	\checkmark	

- ▷ Drehen Sie das Jog-Dial, um zwischen den Optionen On und Off zu wählen.
- ▶ Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellung zu speichern.

Nach der Aktivierung der AES-256-Verschlüsselung muss der zugehörige Sender mit dem Empfänger erneut synchronisiert werden, um die Verschlüsselung auch auf dem Sender zu aktivieren.

Menüpunkt System -> Link Density

Link Density-Modus (LD-Modus)

Der LD-Modus verdoppelt die Anzahl der nutzbaren Trägerfrequenzen im verfügbaren Spektrum, da der Mindestabstand für das äquidistante Frequenzraster halbiert wird.

Dies wird durch Reduzierung der Modulationsbandbreite der Sender erreicht. Der Frequenzabstand zwischen benachbarten Frequenzen kann dadurch deutlich kleiner gewählt werden, sodass mehr Frequenzen im selben verfügbaren Spektrum intermodulationsfrei genutzt werden können.

Die Nutzung des LD-Modus wird empfohlen, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Die benötigte Kanalanzahl kann im normalen Modus nicht erreicht werden, da möglicherweise nur wenig Spektrum zur Verfügung steht.
- Der Abstand der Sender zu den Antennen ist nicht zu groß.

Um den Menüpunkt Link Density zu öffnen:

Navigieren Sie im Systemmenü zum Menüpunkt Link Density.

Settings	
Encryption	\heartsuit \checkmark
Link Density	LD off
Network	🕂 auto

Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um zwischen den Optionen On und Off zu wählen.
- ▶ Drücken Sie das **Jog-Dial**, um die Einstellung zu speichern.
- ▷ Wird der LD-Modus aktiviert, muss der Empfänger neu gestartet werden.
LD Mode changed! Restart required

Press SET to apply or ESC to cancel

- Drücken Sie das Jog-Dial, um den Empfänger neu zu starten.
 oder
- Drücken Sie die Taste ESC, um den Moduswechsel abzubrechen.

Nach der Aktivierung des LD-Modus und des anschließenden Neustarts des Empfängers muss der zugehörige Sender mit dem Empfänger erneut synchronisiert werden, um den LD-Modus auch auf dem Sender zu aktivieren.

Menüpunkt System -> Network

In diesem Menüpunkt können Sie die Einstellungen für die Netzwerkanbindung konfigurieren.

Um den Menüpunkt Network zu öffnen:

▶ Navigieren Sie im Systemmenü zum Menüpunkt **Network**.



- ▶ Drücken Sie das **Jog-Dial**, um den Menüpunkt zu öffnen.
- Drehen Sie das Jog-Dial, um durch den Menüpunkt Network zu navigieren und den gewünschten Menüeintrag auszuwählen.

Network	
Mode	Manual
mDNS	\checkmark

Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen:

Mode

- **Auto**:Die Netzwerkkonfiguration wird automatisch vorgenommen.
- **Manual**: Die Netzwerkkonfiguration kann manuell vorgenommen werden.

mDNS

Wenn für eine automatische Geräteerkennung im Netzwerk mDNS verwendet werden soll, kann diese Option hier aktiviert oder deaktiviert werden.



IP

- Ist die Option **Mode** auf **Auto** eingestellt, wird die automatisch vergebene IP-Adresse hier angezeigt.
- Ist die Option **Mode** auf **Manual** eingestellt, kann die IP-Adresse hier eingestellt werden.

Netmask

- Ist die Option **Mode** auf **Auto** eingestellt, wird die automatisch vergebene Netzmaske hier angezeigt.
- Ist die Option **Mode** auf **Manual** eingestellt, kann die Netzmaske hier eingestellt werden.

Gateway

- Ist die Option **Mode** auf **Auto** eingestellt, wird der automatisch vergebene Gateway hier angezeigt.
- Ist die Option **Mode** auf **Manual** eingestellt, kann der Gateway hier eingestellt werden.

Einstellungen speichern

Um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern:

Drehen Sie das Jog-Dial, bis Apply im Auswahlrahmen steht.



Drücken Sie das Jog-Dial, um die Einstellungen zu speichern.

Menüpunkt System -> TX Update

Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen, ein Firmware-Update der Sender durchzuführen. Dies wird empfohlen, nachdem Sie ein Firmware-Update des Empfängers durchgeführt haben (siehe "Firmware-Update des Empfängers durchführen").

Die aktuell auf dem verbundene Sender installierte Firmware-Versionen können Sie im Menüpunkt TX Software des jeweiligen Kanals anzeigen (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> TX Software").

Um den Menüpunkt TX Update zu öffnen:

 Navigieren Sie im Systemmenü zum Menüpunkt TX Update.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die verfügbare Sender-Firmware wird angezeigt:



Drücken Sie das Jog-Dial, um das Firmware-Update zu starten.



 Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste SYNC des verbundenen Senders.

Sie haben dafür ca. 20 Sekunden Zeit. Der Fortschrittsbalken zeigt die verbleibende Restzeit an.

Das Firmware-Update des Senders wird durchgeführt.

Im Display des Empfängers wird der Fortschritt des Updates angezeigt.



Im Display des Senders wird angezeigt, dass das FW Update gerade ausgeführt wird.



ACHTUNG

Beeinträchtigung der Funktion des Senders durch Abbruch des Updates

Wird der Sender während des Firmware-Updates ausgeschaltet, kann das Update fehlschlagen und die korrekte Funktion des Senders nicht mehr gewährleistet sein.

- ▶ Schalten Sie den Sender während des Updates nicht aus.
- Entnehmen Sie während des Updates nicht die Batterien oder den Akku.
- Achten Sie darauf, dass der Akku oder die Batterien des Senders vor dem Update ausreichend geladen sind.

Menüpunkt System -> Auto Setup

In diesem Menüpunkt können Sie die Funktion **Auto Setup** für den Empfänger aktivieren.

Wenn die Funktion hier aktiviert ist, kann für beide Kanäle dieses Empfängers über den Menüpunkt **Scan / Auto Setup** ein automatisches Frequenzsetup vorgenommen werden.

Siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup".

Weiterhin ist der Empfänger für ein automatisches Frequenzsetup in einem Netzwerk mit mehreren Empfängern freigegeben.

Ist die Funktion hier deaktiviert, kann lediglich für den gewählten Kanal des Empfängers eine Frequenz über den Menüpunkt **Scan / Auto Setup** zugewiesen werden.

Um den Menüpunkt Auto Setup zu öffnen:

 Navigieren Sie im Systemmenü zum Menüpunkt Auto Setup.

System		
TX Update		
Auto Setup	\checkmark	
This Device		►

Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- Drehen Sie das Jog-Dial, um zwischen den Optionen On und Off zu wählen.
- ▶ Drücken Sie das **Jog-Dial**, um die Einstellung zu speichern.

Menüpunkt System -> This Device

In diesem Menüpunkt können Sie den Gerätenamen ändern, Informationen zu Software und Hardware anzeigen oder das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Um den Menüpunkt This Device zu öffnen:

Navigieren Sie im Systemmenü zum Menüpunkt This Device.



Drücken Sie das Jog-Dial, um den Menüpunkt zu öffnen.
 Die folgende Ansicht wird angezeigt:



- ▶ Wählen Sie aus den folgenden Punkten:
- **Device ID**: Öffnen Sie diesen Menüpunkt, um den Gerätenamen zu ändern. Dieser Name wird im Netzwerk für diesen Empfänger angezeigt.
- MAC: Zeigt die MAC-Adresse des Empfängers an.
- Software: Zeigt die Software-Version des Empfängers an.
- **HW Main/HW Front/HW Tuner**: Zeigt die Hardware-Versionen der im Empfänger verbauten Platinen an.
- **Reset**: Setzt den Empfänger auf Werkseinstellungen zurück.

Firmware-Update des Empfängers durchführen

Die Firmware des Empfängers können Sie über die Software Sennheiser Control Cockpit oder über die Software Wireless Systems Manager aktualisieren.

 Schließen Sie den Empfänger dazu an ein Netzwerk an (siehe "Empfänger mit einem Netzwerk verbinden") und stellen Sie die Verbindung mit der Software her.

Weitere Informationen zur Steuerung von Geräten mithilfe der Software **Sennheiser Control Cockpit** oder der Software **Wireless Systems Manager** finden Sie in der jeweiligen Hilfe der Software.

Die Software können Sie hier herunterladen:

www.sennheiser.com/control-cockpit-software

www.sennheiser.com/wsm

Das Firmware-Update der Sender wird über den Empfänger im Menüpunkt System -> TX Update durchgeführt. Siehe "Menüpunkt System -> TX Update".



Handsender EW-DX SKM | EW-DX SKM-S

Produktübersicht



1 Taste ON/OFF

• siehe "Handsender ein- und ausschalten"

2 DATA LED

- siehe "Bedeutung der LEDs"
- 3 Taste SYNC
 - siehe "Eine Verbindung zum Empfänger herstellen"

4 LINK LED

- siehe "Bedeutung der LEDs"
- 5 Funktionstasten zur Navigation durch das Menü
 - siehe "Tasten zur Navigation durch das Menü des Handsenders"
- 6 Display
 - siehe "Anzeigen im Display des Handsenders"
- 7 Mute-Schalter (nur EW-DX SKM-S)
 - siehe "Mute-Modus einstellen und Handsender stummschalten (nur EW-DX SKM-S)"
- 8 Mikrofonmodul
 - siehe "Mikrofonmodul wechseln"

Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen

Sie können den Handsender entweder mit Batterien (Typ AA, 1,5 V) oder mit dem wiederaufladbaren Sennheiser Akku BA 70 betreiben.



- Schrauben Sie das Gehäuse des Mikrofons wie in der Abbildung dargestellt auf und ziehen Sie es bis zum Anschlag herunter.
- Legen Sie die Batterien oder den Akku BA 70 wie im Batteriefach gekennzeichnet ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die Polarität.
- ▶ Verschrauben Sie das Gehäuse des Mikrofons wieder.

Hinweis zum Akku BA 70

Achten Sie beim Akku BA 70 darauf, ihn folgendermaßen einzulegen:



Mikrofonmodul wechseln

Um das Mikrofonmodul zu wechseln:

- ▶ Schrauben Sie das Mikrofonmodul ab.
- ▶ Schrauben Sie das gewünschte Mikrofonmodul auf.
- Berühren Sie weder die Kontakte des Funkmikrofons noch die des Mikrofonmoduls. Sie können sie dabei verschmutzen oder verbiegen.



Kompatible Mikrofonmodule

Die folgenden Mikrofonmodule sind mit dem Handsender kompatibel:

- MMD 835-1 | dynamisches Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- **MMD 845-1** | dynamisches Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- **MME 865-1** | Kondensator-Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik

- MMD 935-1 | dynamisches Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- **MMD 945-1** | dynamisches Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- **MMK 965-1** | Kondensator-Mikrofonmodul mit schaltbarer Charakteristik: Niere & Superniere
- MMD 42-1 | dynamisches Mikrofonmodul mit Kugelcharakteristik
- Neumann KK 204 | Kondensator-Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- Neumann KK 205 | Kondensator-Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- MM 435 | dynamisches Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- **MM 445** | dynamisches Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik
- ME 9002 | Kondensator-Mikrofonmodul mit Kugelcharakteristik
- ME 9004 | Kondensator-Mikrofonmodul mit Nierencharakteristik
- **ME 9005** | Kondensator-Mikrofonmodul mit Supernierencharakteristik



Handsender ein- und ausschalten

Um den Handsender einzuschalten:

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF.
 Die LINK LED leuchtet auf und der Sender schaltet sich ein.

Um den Handsender auszuschalten.

 Halten Sie die Taste ON/OFF so lange gedrückt, bis die LEDs erlischen.

Beachten Sie, dass das permantente E-Ink-Display des Senders nach dem Ausschalten weiterhin die angezeigten Parameter darstellt.

Display bei eingeschaltetem Sender:



Display bei ausgeschaltetem Sender:



Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)

Um den Batteriestatus des Senders zu prüfen:

▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF** des Senders.



Die **LINK LED** des Senders blinkt und zeigt den aktuellen Ladestand der Batterie oder des Akkus BA 70 an.



Zusätzlich wird der Batteriezustand im Display des Senders für ca. 5 Sekunden eingeblendet.



Durch Drücken der Taste **ON/OFF** des Senders wird gleichzeitig die Identify-Funktion ausgelöst: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)".

Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)

Um bei Mehrkanalanlagen schnell zu erkennen, mit welchem Empfänger der Sender gekoppelt ist, können Sie die **Check**-Funktion nutzen.

Sender und Empfänger müssen dazu beide eingeschaltet sein.

▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF** des Senders.



Im Display des gekoppelten Empfängers blinkt ein Auge in dem jeweiligen Empfangskanal.



Durch Drücken der Taste **ON/OFF** des Senders wird gleichzeitig die Check-Funktion ausgelöst: "Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)".



Bedeutung der LEDs



Die beiden LEDs **LINK** und **DATA** auf der Unterseite des Senders können die folgenden Informationen anzeigen.

LINK LED

Die **LINK** LED zeigt Informationen zum Status der Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger sowie Statusinformationen des Senders an.

Die LED leuchtet grün:

▶ Die Sendefrequenz ist aktiv.

Die LED leuchtet gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal ist stummgeschaltet. oder
- Auf dem Handsender SKM-S ist kein Mikrofonmodul montiert.

Die LED blinkt gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal übersteuert (Clipping).

Die LED leuchtet rot:

▶ Die Batterie oder der Akku im Sender ist leer.

Die LED blinkt rot:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▶ Die Batterie/Der Akku des Senders ist schwach.

Die LED leuchtet nicht:

- ▶ Keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger.
- ▶ Der Sender ist ausgeschaltet.

DATA LED

Die **DATA** LED zeigt Informationen zur Synchronisation von Sendern und Empfängern an.

Die LED blinkt blau:

▶ Der Sender wird mit einem Empfänger synchronisiert.

Die LED leuchtet blau:

▶ Ein Firmware-Update wird ausgeführt.

Die LED leuchtet nicht:

▶ Es ist momentan keine Datenverbindung aktiv

Eine Verbindung zum Empfänger herstellen

Damit der Sender eine Funkverbindung zum Empfänger herstellen kann, muss bei beiden Geräten dieselbe Frequenz eingestellt sein.

Siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren".

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.

Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:

www.sennheiser.com/sifa



Anzeigen im Display des Handsenders

Im Display des Senders können Sie folgende Informationen ablesen.



Weiterführende Informationen

Name der Funkverbindung:

Der Name der Funkverbindung kann im Menü des Senders vergeben werden (siehe "Menüpunkt **Name**").

Alternativ kann er auch im Menü des Empfängers vergeben und auf den Sender synchronisiert werden (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Name").

Frequenz:

Die Frequenz der Funkverbindung kann manuell im Menü des Senders eingestellt werden (siehe "Menüpunkt **Frequency**").

Die Frequenz der Funkverbindung kann ebenfalls im Menü des Empfängers manuell (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Frequency")oder über die Funktion **Auto Setup** (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup")eingestellt und auf den Sender synchronisiert werden.



Batteriezustand:

Der Ladezustand der Batterien oder des Akkus BA 70 wird angezeigt.

Bei Verwendung des Akkus BA 70 wird zusätzlich die verbleibende Laufzeit in Stunden und Minuten angezeigt.

In der Standardanzeige ist der Batteriezustand ausgeblendet. Durch kurzes Drücken der Taste **On/Off** des Senders (Check-Funktion, siehe "Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)") wird der Batteriezustand für ca. 5 Sekunden eingeblendet.



Systemsymbole:



Der Mute-Schalter des Senders ist deaktiviert. Siehe "Menüpunkt **Mute Button** (nur EW-DX SKM-S)".



Die Funktion **Auto Lock** ist aktiviert. Siehe "Menüpunkt **Auto Lock**".

Û

Die AES-256-Verschlüsselung ist aktiviert. Siehe "Menüpunkt System -> Encryption".

Beachten Sie, dass das permantente E-Ink-Display des Senders nach dem Ausschalten weiterhin die angezeigten Parameter darstellt.

Display bei eingeschaltetem Sender:



Display bei ausgeschaltetem Sender:



Tasten zur Navigation durch das Menü des Handsenders

Um durch das Bedienmenü des Senders zu navigieren, benötigen Sie die folgenden Tasten.



0

Taste SET drücken

- vom Home Screen ins Bedienmenü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- Einstellungen speichern

Taste UP / Taste DOWN drücken

- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern



Taste ESC (ON/OFF) drücken

• Eingabe abbrechen und zur vorherigen Anzeige zurückkehren

Einstellungen im Menü des Handsenders vornehmen

Navigation durch das Menü

Um das Menü zu öffnen:

Drücken Sie die Taste SET.
 Das Bedienmenü wird im Display des Senders angezeigt.

Um einen Menüpunkt zu öffnen:

- Drücken Sie die Tasten **UP** oder **DOWN**, um durch die einzelnen Menüpunkte zu navigieren.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um den ausgewählten Menüpunkt zu öffnen.

"Tasten zur Navigation durch das Menü des Taschensenders"

Änderungen in einem Menüpunkt vornehmen

Wenn Sie einen Menüpunkt geöffnet haben, können Sie Änderungen folgendermaßen durchführen:

- Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN, um den angezeigten Wert einzustellen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die Einstellung zu speichern.
- ▷ Drücken Sie die Taste ESC, um den Menüpunkt zu verlassen, ohne die Einstellung zu speichern.

"Tasten zur Navigation durch das Menü des Taschensenders"

Übersicht der Menüpunkte

In den Menüpunkten können Sie folgende Einstellungen vornehmen und Informationen anzeigen.



Menüpunkt Name

In diesem Menüpunkt können Sie den Namen des Links festlegen.



 Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.

- Drücken Sie die Taste SET, um zur nächsten Stelle zu springen.
- Drücken Sie bei der letzten Stelle die Taste SET, um den eingestellten Namen zu speichern.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Name** einen Namen für die Funkverbindung eingeben und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Name durch den im Empfänger eingegebenen Namen überschrieben.



Menüpunkt Frequency

In diesem Menüpunkt können Sie die Sendefrequenz des Senders einstellen.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den MHz-Bereich der Frequenz einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den kHz-Bereich der Frequenz einzustellen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die eingestellte Frequenz zu speichern.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Frequency** oder über die Funktion **Scan / Auto Setup** eine Frequenz für den Kanal einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird die im Sender eingegebene Frequenz durch die im Empfänger eingestellte Frequenz überschrieben.

Low Cut	3
60 Hz	

Menüpunkt Low Cut

In diesem Menüpunkt können Sie den Wert des Low Cut-Filters einstellen.

•Einstellbereich: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz,

120 Hz



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Low Cut** einen Wert für den Low Cut-Filter für den Kanal einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.



Menüpunkt Trim

In diesem Menüpunkt können Sie den Audiopegel des Senders zusätzlich zum Gain der Funkstrecke (nur am Empfän-

ger einzustellen) auf unterschiedlich laute Eingangssignale anpassen.

• Einstellbereich: -12 dB bis +6 dB in Schritten von 1 dB



- ▷ Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Trim** einen Wert für den Kanal einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.

Test Tone	
Off	5

Menüpunkt Test Tone

In diesem Menüpunkt können Sie einen Testton aktivieren, den der Sender anstelle des Eingangssignals überträgt.

Nutzen Sie diese Funktion z. B. zum Einpegeln des Systems.

• Einstellbereich: Off, -90 dB bis 0 dB in Schritten von 6 dB



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.



Variante EW-DX SKM.

In diesem Menüpunkt stellen Sie die Funktion des Mute-Schalters des Senders ein.

- Einstellbereich:
 - **Disabled**: Der Mute-Schalter hat keine Funktion.
 - **RF Mute**: Bei Betätigen des Mute-Schalters wird das Funksignal deaktiviert.
 - **AF Mute**: Bei Betätigen des Mute-Schalters wird das Audiosignal stummgeschaltet.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Mute Mode** eine Funktion für den Mute-Schalter des Senders einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.



Menüpunkt Auto Lock

In diesem Menüpunkt können Sie die automatische Tastensperre für den Sender aktivieren oder deaktivieren.

Die Sperre verhindert, dass der Sender unbeabsichtigt ausgeschaltet wird oder Änderungen im Menü vorgenommen werden.

Wenn Sie bei aktivierter Tastensperre Einstellungen im Menü des Senders vornehmen möchten, muss die Tastensperre vorübergehend aufgehoben werden. Siehe .



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ⊳ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Auto Lock** einen Wert für die automatische Tastensperre des Senders einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.



Menüpunkt Brightness

In diesem Menüpunkt können Sie die Helligkeit des Displays des Senders anpassen.

Sie können die Hintergrundbeleuchtung komplett ausschalten oder in fünf Stufen einstellen.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.



Menüpunkt LED

In diesem Menüpunkt können Sie das Leuchtverhalten der LINK LED des Senders einstellen.

- Einstellbereich:
 - ON: Die LINK LED leuchtet dauerhaft.
 - **OFF**: Die LINK LED schaltet sich bei aktivierter Tastensperre aus.





- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **LED** eine Funktion für die LINK LED des Senders einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.



Menüpunkt This Device

In diesem Menüpunkt können Sie Infos zu Software und Hardware des Senders einsehen sowie den Sender auf Werks-

einstellungen zurücksetzen.

10)

Anzeige Software



Anzeige Hardware



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Drücken Sie die Taste SET, um den Menüpunkt Reset zu öffnen.



Factory reset	
Yes	
	_

- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Tastensperre

Die automatische Tastensperre können Sie im Menüpunkt **Auto Lock** aktivieren oder deaktivieren (siehe "Menüpunkt **Auto Lock**").

Die Sperre verhindert, dass der Sender unbeabsichtigt ausgeschaltet wird oder Veränderungen vorgenommen werden.

Wenn Sie die Funktion **Auto Lock** aktiviert haben, müssen Sie die Tastensperre vorübergehend ausschalten, um den Sender zu bedienen.

Um die Tastensperre vorübergehend auszuschalten:

- Drücken Sie die Taste SET.
 In der Anzeige erscheint Locked.
- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN.
 In der Anzeige erscheint Unlock?.
- Drücken Sie die Taste SET.
 Die Tastensperre wird vorübergehend ausgeschaltet.



Die Tastensperre bleibt so lange aufgehoben, wie Sie im Bedienmenü arbeiten.

Nach 10 Sekunden Inaktivität schaltet sie sich automatisch wieder ein.

Mute-Modus einstellen und Handsender stummschalten (nur EW-DX SKM-S)

Diese Funktion ist nur für die Variante EW-DX SKM-S verfügbar, nicht für die Variante EW-DX SKM.

Sie können den Handsender stummschalten, indem Sie mit dem Mute-Schalter entweder das Audiosignal (**AF Mute**) oder das Funksignal (**RF Mute**) deaktivieren.

Dazu müssen Sie die Funktion des Mute-Schalters im Menüpunkt **Mute Mode** konfigurieren.

- ▷ im Empfänger: "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Mute Mode"
- ▶ im Sender: "Menüpunkt Mute Button (nur EW-DX SKM-S)"

AF Mute

 Schieben Sie den Mute-Schalter in die jeweilige Position, um das Audiosignal stummzuschalten oder zu aktivieren.

RF Mute

 Schieben Sie den Mute-Schalter in die jeweilige Position, um das Funksignal zu deaktivieren oder zu aktivieren.

Firmware-Update des Senders durchführen

Die Firmware des Senders wird über den Empfänger aktualisiert.

 Aktualisieren Sie die Firmware des Senders über den Menüpunkt **TX Update** im Systemmenü des Empfänger. Siehe "Menüpunkt System -> TX Update".

Taschensender EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN

Produktübersicht



1 Taste SYNC

 siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"

2 DATA LED

- siehe "Bedeutung der LEDs"
- 3 LINK LED
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 4 Mute-Schalter
 - siehe "Mute-Modus einstellen und Taschensender stummschalten"
- 5 Display
 - siehe "Anzeigen im Display des Taschensenders"
- 6 EW-DX SK: 3,5-mm-Klinkenbuchse EW-DX SK 3-PIN: 3-polige Anschlussbuchse
 - siehe "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"
 - siehe "Ein Instrument oder eine Line-Quelle an den Taschensender anschließen"

7 Taste ON/OFF

- siehe "Taschensender ein- und ausschalten"
- 8 Funktionstasten zur Navigation durch das Menü
 - siehe "Tasten zur Navigation durch das Menü des Taschensenders"

Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen

Sie können den Taschensender entweder mit Batterien (Typ AA, 1,5 V) oder mit dem wiederaufladbaren Sennheiser Akku BA 70 betreiben.





- Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und klappen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf.
- Legen Sie die Batterien oder den Akku BA 70 wie im Batteriefach gekennzeichnet ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach.
 Die Abdeckung rastet hörbar ein.

Hinweis zum Akku BA 70

Achten Sie beim Akku BA 70 darauf, ihn folgendermaßen einzulegen:



Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen

Ein Mikrofon an den EW-DX SK anschließen

Um ein Mikrofon an den Taschensender EW-DX SK anzuschließen:

- Schließen Sie den 3,5 mm Klinkenstecker des Kabels wie in der Abbildung dargestellt an die Buchse des Taschensenders an.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter des Steckers auf dem Gewinde der Audiobuchse des Taschensenders fest.



Kompatible Mikrofone

Die folgenden Mikrofone sind mit dem Taschensender EW-DX SK kompatibel:

Lavaliermikrofone:

- **ME 2** | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik (Modelle ab 2021 mit goldbeschichtetem Stecker*)
- **ME 4** | Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik (Modelle ab 2021 mit goldbeschichtetem Stecker*)

- MKE Essential Omni | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik
- **MKE 2 Gold** | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik (Modelle ab 2018 mit blauem Seriennummernetikett)
- MKE 1 | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik
- MKE mini | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik

Headset-Mikrofone:

- **ME 3** | Headset-Mikrofon mit Nierencharakteristik (Modelle ab 2021 mit goldbeschichtetem Stecker*)
- HSP Essential Omni | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik
- HSP 2 | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik (Modelle ab März 2020 mit Code 1090 oder höher)
- **HS 2** | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik (Modelle ab 2021 mit goldbeschichtetem Stecker*)
- SL Headmic 1 | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik

*Modelle vor 2021 mit einem Stecker aus Nickel sind nicht empfohlen. Sie können Störgeräusche aufgreifen, wenn sie zu dicht am Sender platziert werden.
Ein Mikrofon an den EW-DX SK 3-PIN anschließen

IUm ein Mikrofon an den Taschensender EW-DX SK 3-PIN anzuschließen:

- Schließen Sie den 3-poligen Stecker des Kabels wie in der Abbildung dargestellt an die Buchse des Taschensenders an.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter des Steckers auf dem Gewinde der Audiobuchse des Taschensenders fest.



Kompatible Mikrofone

Die folgenden Mikrofone sind mit dem Taschensender EW-DX SK 3-PIN kompatibel:

Lavaliermikrofone:

- MKE 1-4 | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik
- MKE 2-4 | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik
- MKE 40-4 | Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik
- MKE Essential Omni Black-3-Pin | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik
- MKE Essential Omni Beige-3-Pin | Lavaliermikrofon mit Kugelcharakteristik

Headset-Mikrofone:

- HSP Essential Omni Black-3-Pin | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik
- HSP Essential Omni Beige-3-Pin | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik
- HSP 2 | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik
- HSP 4 | Headset-Mikrofon mit Nierencharakteristik
- SL Headmic 1-4 | Headset-Mikrofon mit Kugelcharakteristik

Ein Instrument oder eine Line-Quelle an den Taschensender anschließen

Ein Instrument oder eine Line-Quelle an den EW-DX SK anschließen

Sie können Instrumente oder Audioquellen mit einem Line-Pegel an den Taschensender anschließen.

Dazu benötigen Sie das Sennheiser-Kabel **Cl 1** (6,3 mm Klinkenstecker auf verschraubbaren 3,5 mm Klinkenstecker) oder **CL 2** (XLR-3F Stecker auf verschraubbaren 3,5 mm Klinkenstecker).

Um ein Instrument oder eine Line-Quelle an den Taschensender anzuschließen:

- Schließen Sie den 3,5 mm Klinkenstecker des Kabels wie in der Abbildung dargestellt an die Buchse des Taschensenders an.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter des Steckers auf dem Gewinde der Audiobuchse des Taschensenders fest.



Ein Instrument oder eine Line-Quelle an den EW-DX SK 3-PIN anschließen

Sie können Instrumente oder Audioquellen mit einem Line-Pegel an den Taschensender anschließen.

Dazu benötigen Sie das Sennheiser-Kabel **Cl 1-4** (6,3 mm Klinkenstecker auf verschraubbaren 3-Pin-Audiostecker).

Um ein Instrument oder eine Line-Quelle an den Taschensender anzuschließen:

- Schließen Sie den 3-poligen Stecker des Kabels wie in der Abbildung dargestellt an die Buchse des Taschensenders an.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter des Steckers auf dem Gewinde der Audiobuchse des Taschensenders fest.



Gürtelclip wechseln

Sie können den Gürtelclip des Taschensenders austauschen, oder umdrehen, je nach gewünschter Trageart.

Um den Gürtelclip herauszunehmen:

- Lösen Sie den Gürtelclip vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher, wie in der Abbildung dargestellt.
- Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, um das Gehäuse nicht zu zerkratzen.



Um den Gürtelclip einzusetzen:

- Setzen Sie zu erst die eine Seite des Gürtelclips wie in der Abbildung gezeigt ein.
- ▷ Setzen Sie danach die zweite Seite des Gürtelclips ein.
- Drücken Sie den Gürtelclip an beiden Seiten vorsichtig bis zum Anschlag fest.
- Setzen Sie immer beide Seiten nacheinander ein, nicht gleichzeitig, da der Gürtelclip sonst verbiegen könnte.





Taschensender ein- und ausschalten

Um den Taschensender einzuschalten:

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF.
 Die LINK LED leuchtet auf und der Sender schaltet sich ein.



Um den Taschensender auszuschalten.

 Halten Sie die Taste ON/OFF so lange gedrückt, bis die LEDs erlischen.

Beachten Sie, dass das permantente E-Ink-Display des Senders nach dem Ausschalten weiterhin die angezeigten Parameter darstellt.

Display bei eingeschaltetem Sender:



Display bei ausgeschaltetem Sender:



Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)

Um den Batteriestatus des Senders zu prüfen:

▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF** des Senders.



Die **LINK LED** des Senders blinkt und zeigt den aktuellen Ladestand der Batterie oder des Akkus BA 70 an.



Zusätzlich wird der Batteriezustand im Display des Senders für ca. 5 Sekunden eingeblendet.



Durch Drücken der Taste **ON/OFF** des Senders wird gleichzeitig die Identify-Funktion ausgelöst: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)".

Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)

Um bei Mehrkanalanlagen schnell zu erkennen, mit welchem Empfänger der Sender gekoppelt ist, können Sie die **Check**-Funktion nutzen.

Sender und Empfänger müssen dazu beide eingeschaltet sein.

▶ Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF** des Senders.



Im Display des gekoppelten Empfängers blinkt ein Auge in dem jeweiligen Empfangskanal.



Durch Drücken der Taste **ON/OFF** des Senders wird gleichzeitig die Check-Funktion ausgelöst: "Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)".



Bedeutung der LEDs



Die beiden LEDs **LINK** und **DATA** auf der Oberseite des Senders können die folgenden Informationen anzeigen.

LINK LED

Die **LINK** LED zeigt Informationen zum Status der Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger sowie Statusinformationen des Senders an.

Die LED leuchtet grün:

▶ Die Sendefrequenz ist aktiv.

Die LED leuchtet gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▷ Das Audiosignal ist stummgeschaltet.

Die LED blinkt gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal übersteuert (Clipping).

Die LED leuchtet rot:

▶ Die Batterie oder der Akku im Sender ist leer.

Die LED blinkt rot:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▶ Die Batterie/Der Akku des Senders ist schwach.

Die LED leuchtet nicht:

- ▶ Keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger.
- ▶ Der Sender ist ausgeschaltet.

DATA LED

Die **DATA** LED zeigt Informationen zur Synchronisation von Sendern und Empfängern an.

Die LED blinkt blau:

▶ Der Sender wird mit einem Empfänger synchronisiert.

Die LED leuchtet blau:

▶ Ein Firmware-Update wird ausgeführt.

Die LED leuchtet nicht:

▶ Es ist momentan keine Datenverbindung aktiv

Eine Verbindung zum Empfänger herstellen

Damit der Sender eine Funkverbindung zum Empfänger herstellen kann, muss bei beiden Geräten dieselbe Frequenz eingestellt sein.

Siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren".

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.

Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:

www.sennheiser.com/sifa



Anzeigen im Display des Taschensenders

Im Display des Senders können Sie folgende Informationen ablesen.



Weiterführende Informationen

Name der Funkverbindung:

Der Name der Funkverbindung kann im Menü des Senders vergeben werden (siehe "Menüpunkt **Name**").

Alternativ kann er auch im Menü des Empfängers vergeben und auf den Sender synchronisiert werden (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Name").

Frequenz:

Die Frequenz der Funkverbindung kann manuell im Menü des Senders eingestellt werden (siehe "Menüpunkt **Frequency**").

Die Frequenz der Funkverbindung kann ebenfalls im Menü des Empfängers manuell (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Frequency")oder über die Funktion **Auto Setup** (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup") eingestellt und auf den Sender synchronisiert werden.



Batteriezustand:

Der Ladezustand der Batterien oder des Akkus BA 70 wird angezeigt.

Bei Verwendung des Akkus BA 70 wird zusätzlich die verbleibende Laufzeit in Stunden und Minuten angezeigt.

In der Standardanzeige ist der Batteriezustand ausgeblendet. Durch kurzes Drücken der Taste **On/Off** des Senders (Check-Funktion, siehe "Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)") wird der Batteriezustand für ca. 5 Sekunden eingeblendet.



Systemsymbole:



Der Mute-Schalter des Senders ist deaktiviert. Siehe "Menüpunkt **Mute Button**".



Die Funktion **Auto Lock** ist aktiviert. Siehe "Menüpunkt **Auto Lock**".

Û

Die AES-256-Verschlüsselung ist aktiviert. Siehe "Menüpunkt System -> Encryption".

Beachten Sie, dass das permantente E-Ink-Display des Senders nach dem Ausschalten weiterhin die angezeigten Parameter darstellt.

Display bei eingeschaltetem Sender:



Display bei ausgeschaltetem Sender:



Tasten zur Navigation durch das Menü des Taschensenders

Um durch das Bedienmenü des Senders zu navigieren, benötigen Sie die folgenden Tasten.





Taste SET drücken

- vom Home Screen ins Bedienmenü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- Einstellungen speichern



Taste UP / Taste DOWN drücken

- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern



Taste ESC (ON/OFF) drücken

• Eingabe abbrechen und zur vorherigen Anzeige zurückkehren

Einstellungen im Menü des Taschensenders vornehmen

Navigation durch das Menü

Um das Menü zu öffnen:

Drücken Sie die Taste SET.
 Das Bedienmenü wird im Display des Senders angezeigt.

Um einen Menüpunkt zu öffnen:

- Drücken Sie die Tasten **UP** oder **DOWN**, um durch die einzelnen Menüpunkte zu navigieren.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um den ausgewählten Menüpunkt zu öffnen.
- "Tasten zur Navigation durch das Menü des Taschensenders"

Änderungen in einem Menüpunkt vornehmen

Wenn Sie einen Menüpunkt geöffnet haben, können Sie Änderungen folgendermaßen durchführen:

- Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN, um den angezeigten Wert einzustellen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die Einstellung zu speichern.
- Drücken Sie die Taste ESC, um den Menüpunkt zu verlassen, ohne die Einstellung zu speichern.
 - "Tasten zur Navigation durch das Menü des Taschensenders"

Übersicht der Menüpunkte

In den Menüpunkten können Sie folgende Einstellungen vornehmen und Informationen anzeigen.

Menüpunkt Name

In diesem Menüpunkt können Sie den Namen des Links festlegen.





- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste SET, um zur nächsten Stelle zu springen.
- Drücken Sie bei der letzten Stelle die Taste SET, um den eingestellten Namen zu speichern.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Name** einen Namen für die Funkverbindung eingeben und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Name durch den im Empfänger eingegebenen Namen überschrieben.



Menüpunkt Frequency

In diesem Menüpunkt können Sie die Sendefrequenz des Senders einstellen.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den MHz-Bereich der Frequenz einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den kHz-Bereich der Frequenz einzustellen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die eingestellte Frequenz zu speichern.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Frequency** oder über die Funktion **Scan / Auto Setup** eine Frequenz für den Kanal einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird die im Sender eingegebene Frequenz durch die im Empfänger eingestellte Frequenz überschrieben.



Low Cut	
30 Hz	

Menüpunkt Low Cut

In diesem Menüpunkt können Sie den Wert des Low Cut-Filters einstellen.

•Einstellbereich: Off, 30 Hz, 60 Hz, 80

Hz, 100 Hz, 120 Hz



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▷ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Low Cut** einen Wert für den Low Cut-Filter für den Kanal einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.



Menüpunkt Trim

In diesem Menüpunkt können Sie den Audiopegel des Senders zusätzlich zum Gain der Funkstrecke (nur am Empfän-

ger einzustellen) auf unterschiedlich laute Eingangssignale anpassen.

• Einstellbereich: -12 dB bis +6 dB in Schritten von 1 dB



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Trim** einen Wert für den Kanal einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.

Cable	Emulatior	1
Туре	2	51

Menüpunkt Cable Emulation

In diesem Menüpunkt können Sie die Länge von Instrumentenkabeln emulieren.

• Einstellbereich: Off, Type 1, Type 2, Type 3



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Cable Emul.** einen Wert für den Kanal einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.

Test	Tone	
Off		6)

Menüpunkt Test Tone

In diesem Menüpunkt können Sie einen Testton aktivieren, den der Sender anstelle des Eingangssignals überträgt.

Nutzen Sie diese Funktion z. B. zum Einpegeln des Systems.

• Einstellbereich: Off, -90 dB bis 0 dB in Schritten von 6 dB



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▷ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Mute Button ④ disabled

Menüpunkt Mute Button

In diesem Menüpunkt stellen Sie die Funktion des Mute-Schalters des Senders ein.

- Einstellbereich:
 - **Disabled**: Der Mute-Schalter hat keine Funktion.
 - **RF Mute**: Bei Betätigen des Mute-Schalters wird das Funksignal deaktiviert.
 - **AF Mute**: Bei Betätigen des Mute-Schalters wird das Audiosignal stummgeschaltet.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Mute Mode** eine Funktion für den Mute-Schalter des Senders einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.



Menüpunkt Auto Lock

In diesem Menüpunkt können Sie die automatische Tastensperre für den Sender aktivieren oder deaktivieren.

Die Sperre verhindert, dass der Sender unbeabsichtigt ausgeschaltet wird oder Änderungen im Menü vorgenommen werden.

Wenn Sie bei aktivierter Tastensperre Einstellungen im Menü des Senders vornehmen möchten, muss die Tastensperre vorübergehend aufgehoben werden. Siehe .



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▷ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **Auto Lock** einen Wert für die automatische Tastensperre des Senders einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.



Menüpunkt Brightness

In diesem Menüpunkt können Sie die Helligkeit des Displays des Senders anpassen.

Sie können die Hintergrundbeleuchtung komplett ausschalten oder in fünf Stufen einstellen.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.



Menüpunkt LED

In diesem Menüpunkt können Sie das Leuchtverhalten der LINK LED des Senders einstellen.

- Einstellbereich:
 - ON: Die LINK LED leuchtet dauerhaft.
 - **OFF**: Die LINK LED schaltet sich bei aktivierter Tastensperre aus.





- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie am Empfänger im Menüpunkt **LED** eine Funktion für die LINK LED des Senders einstellen und den Empfangskanal mit dem Sender synchronisieren, wird der im Sender eingegebene Wert durch den im Empfänger eingestellten Wert überschrieben.



Menüpunkt This Device

In diesem Menüpunkt können Sie Infos zu Software und Hardware des Senders einsehen sowie den Sender auf Werks-

einstellungen zurücksetzen.

Anzeige Software



Anzeige Hardware

Hardware	21
1082000062	
0592161_003	

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Reset >	3)

Drücken Sie die Taste SET, um den Menüpunkt Reset zu öffnen.





- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den gewünschten Wert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SET**, um die Auswahl zu bestätigen.

Tastensperre

Die automatische Tastensperre können Sie im Menüpunkt **Auto Lock** aktivieren oder deaktivieren (siehe "Menüpunkt **Auto Lock**").

Die Sperre verhindert, dass der Sender unbeabsichtigt ausgeschaltet wird oder Veränderungen vorgenommen werden.

Wenn Sie die Funktion **Auto Lock** aktiviert haben, müssen Sie die Tastensperre vorübergehend ausschalten, um den Sender zu bedienen.

Um die Tastensperre vorübergehend auszuschalten:

- Drücken Sie die Taste SET.
 In der Anzeige erscheint Locked.
- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN.
 In der Anzeige erscheint Unlock?.
- Drücken Sie die Taste SET.
 Die Tastensperre wird vorübergehend ausgeschaltet.



Die Tastensperre bleibt so lange aufgehoben, wie Sie im Bedienmenü arbeiten.

Nach 10 Sekunden Inaktivität schaltet sie sich automatisch wieder ein.

Mute-Modus einstellen und Taschensender stummschalten

Sie können den Taschensender stummschalten, indem Sie mit dem Mute-Schalter entweder das Audiosignal (**AF Mute**) oder das Funksignal (**RF Mute**) deaktivieren.

Dazu müssen Sie die Funktion des Mute-Schalters im Menüpunkt **Mute Mode** konfigurieren.

- im Empfänger: "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Mute Mode"
- im Sender: "Menüpunkt Mute Button"

AF Mute

 Schieben Sie den Mute-Schalter in die jeweilige Position, um das Audiosignal stummzuschalten oder zu aktivieren.

RF Mute

 Schieben Sie den Mute-Schalter in die jeweilige Position, um das Funksignal zu deaktivieren oder zu aktivieren.

Firmware-Update des Senders durchführen

Die Firmware des Senders wird über den Empfänger aktualisiert.

 Aktualisieren Sie die Firmware des Senders über den Menüpunkt **TX Update** im Systemmenü des Empfänger. Siehe "Menüpunkt System -> TX Update".

Portabler Empfänger EW-DP EK

Produktübersicht

Vorderseite



- 1 Display zur Anzeige von Statusinformationen und Bedienmenü
 - siehe "Anzeigen im Display des Empfängers"
- 2 **LINK** und **DATA** LEDs zur Anzeige von Verbindungsstatus und Bluetooth-Status
 - siehe "Bedeutung der LEDs"
- 3 Menütasten UP/DOWN/SET zur Navigation durch das Bedienmenü
 - siehe "Einstellungen im Menü vornehmen"
- 4 Taste **ESC/ON/OFF** zum Abbrechen einer Aktion im Menü oder zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
 - siehe "Einstellungen im Menü vornehmen"
 - siehe "Empfänger ein- und ausschalten"
- 5 Taste **SYNC** zum Synchronisieren von Sender und Empfänger
 - siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"

Seite



- 6 3,5 mm Klinkenbuchse für Kopfhörer
 - siehe "Audiosignale ausgeben"
- 7 USB-C Anschlussbuchse zur Stromversorgung
 - siehe "Stromversorgung herstellen"
- 8 3,5 mm Klinkenbuchse für Verbindungskabel
 - siehe "Audiosignale ausgeben"



Stromversorgung herstellen

Der EW-DP EK kann auf zwei unterschiedliche Arten mit Strom versorgt werden:

Stromversorgung per USB-C, ausgehend von Kameras oder einer Powerbank:



 Verbinden Sie den Empfänger per USB-C Kabel mit einer Kamera oder weiteren Stromversorger.

Stromversorgung per USB-C Kabel: 5V/min. 1A (für max. Ladegeschwindigkeit des eingelegten BA 70)



Stromversorgung per Akku oder Batterien:



- Öffnen Sie das Batteriefach des EW-DP EK durch Eindrücken der beiden seitlichen Auslöseknöpfe.
- Setzen Sie entweder einen Akku BA 70, oder 2 AA Batterien ein.
- ▶ Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Die parallele Nutzung von Primärzellen und USB wird durch den EK gesteuert und unterliegt keinen Einschränkungen.

Der EW-DP EK unterstützt das USB Power Delivery Protokoll für intelligente USB-C Netzteile (USB-C PD).

Audiosignale ausgeben

Der EW-DP EK verfügt über einen unsymmetrischen 3,5 mm Audioausgang und einen unsymmetrischen 3,5 mm Kopfhörerausgang.

VORSICHT

Gefahr durch hohe Lautstärke

Zu hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

 Drehen Sie die Lautstärke des Kopfhörerausgangs herunter, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen. Impedanz-Empfehlung für Kopfhörer (HD 25 = 70 Ohm). Bei Kopfhörern mit
 32 Ohm Impedanz kann das Audiosignal auf kleinster Lautstärkeeinstellung sehr laut sein.



Um ein 3,5 mm Klinkenkabel anzuschließen:

 Stecken Sie das Klinkenkabel in die Buchse MIC OUT des EW-DP EK.



Empfänger montieren / Montageoptionen

EW-DP EK Montagezubehör:











Montageplatte und Blitzschuhadapter kombinieren:



Der Blitzschuhadapter kann in unterschiedlichen Positionen an der Montageplatte angebracht und so der Montagesituation angepasst werden.

Um den Blitzschuhadapter an der Montageplatte zu montieren:

- Montieren Sie den Blitzschuhadapter vor, indem Sie Adapter und Hebel mit der mitgelieferten Schraube verbinden.
- Verschrauben Sie anschließend den Blitzschuhadapter an der gewünschten Stelle mit der Montageplatte.



Montageplatte und Clip:





Alterativ zum Blitzschuhadapter ein Metallclip seitlich an der Montageplatte angebracht werden.

Um den Clip an der Montageplatte zu montieren:

- Stecken Sie den Clip wie abgebildet seitlich in die Montageplatte ein.
 - Sie können den Empfänger so mit der Montageplatte an Gurten oder Taschen befestigen.



Empfänger auf Montageplatte montieren / stacken:



Durch die Magneten auf der Unterseite des Empfängers, kann er einfach auf die Montageplatte aufgesteckt werden, ohne dass es einer weiteren Verschraubung bedarf. Auf diese Weise können auch zwei Empfänger übereinander "gestackt" werden.

Um den Empfänger auf die Montageplatte zu montieren:

 Stecken Sie den Empfänger mit den vier magnetischen Füßen in die Aussparungen auf der Montageplatte.

Zwei übereinander gestackte Empfänger können per Y-Kabel miteinander verbunden werden. Siehe "Kabel für EW-DP EK"



Montage ohne oder mit verdrehter Montageplatte:



Um den Empfänger mit 90° verdrehter Montageplatte zu montieren:

 Verdrehen Sie die Montageplatte um 90° und verschrauben Sie sie in der gewünschten Position von unten mit dem Empfänger.

Diese Montagevariante eignet sich besonders für die Befestigung per Clip.

Um den Empfänger ohne Montageplatte zu montieren:

 Verschrauben Sie den Blitzschuhadapter von unten direkt am Empfänger.

Er kann nun auf dem Blitzschuh einer Kamera fixiert werden.


Montagebeispiel DSLR- oder Videokamera:



Um die Montageplatte mit Blitzschuhadapter auf einer DSLRoder Videokamera zu montieren:

- ▷ Schieben Sie den Adapter in den Blitzschuh der Kamera.
- Drehen Sie den Hebel des Blitzschuhadapters, bis der Adapter fest sitzt.
 - Nun können Sie einen oder zwei Empfänger auf die Montageplatte aufstecken.



Montagebeispiel Kamera-Cages:



Um die Montageplatte an einem Kamera-Cage zu befestigen:

- Verschrauben Sie die Montageplatte je nach Montagesituation und Position mit ein oder zwei Schrauben am Kamera Cage.
- ▶ Stecken Sie den Empfänger auf die Montageplatte auf.



Montagebeispiel Taschen und Gurte:



Um den Empfänger mit Montageplatte an Taschen oder Gurten zu befestigen:

- ▶ Montieren sie den Clip an der Montageplatte.
- Verschrauben Sie die Montageplatte mit einer Schraube durch das Langloch mit dem Empfänger.
 Nun können Sie den Empfänger per Clip an Gurten oder Ta-

schen befestigen.

Montagebeispiel Stative:



Um die Montageplatte auf Stativen zu befestigen:

 Schrauben Sie die Montageplatte an der gewünschten Position auf das Stativgewinde.
 Nun können Sie einen oder zwei Empfänger auf die Monta-

Nun können Sie einen oder zwei Empfänger auf die Montageplatte aufstecken.



Empfänger ein- und ausschalten

Um den Empfänger einzuschalten:

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF.
 Der Empfänger schaltet sich ein.



Um den Empfänger auszuschalten:

- ▶ Drücken Sie lang die Taste **ON/OFF**.
- Der Empfänger schaltet sich ab.

Bedeutung der LEDs



Die beiden LEDs **LINK** und **DATA** auf der Vorderseite des Empfängers können die folgenden Informationen anzeigen.

LINK LED

Die **LINK** LED zeigt Informationen zum Status der Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger sowie Statusinformationen des gekoppelten Senders an.

Die LED leuchtet grün:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal ist aktiv.

Die LED leuchtet gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- Das Audiosignal ist stummgeschaltet.
 oder
- Auf dem Handsender SKM-S ist kein Mikrofonmodul montiert.

Die LED blinkt gelb:

- Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist hergestellt.
- ▷ Das Audiosignal übersteuert (Clipping).



Die LED leuchtet rot:

▶ Keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger.

Die LED blinkt rot:

Die Batterie/Der Akku des gekoppelten Senders ist schwach.

DATA LED

Die **DATA** LED zeigt Informationen zur Verbindung des Empfängers mit der **EW-D Smart Assist** App via **Bluetooth Low Energy** und zur Synchronisation von Sendern und Empfängern an.

Die LED blinkt blau:

- Die Bluetooth Low Energy-Verbindung zwischen Empfänger und einem Smartphone oder Tablet mit der EW-D Smart Assist App wird hergestellt. oder
- ▶ Der Empfänger wird mit einem Sender synchronisiert.

Die LED leuchtet blau:

▶ Ein Firmware-Update wird ausgeführt.

Die LED leuchtet nicht:

- ▷ Normalbetrieb
- ▶ Es ist momentan keine Datenverbindung aktiv

Anzeigen im Display des Empfängers

Im Display werden die Statusinformationen wie z. B. Frequenz, Empfangsqualität, Batteriestatus, Audiopegel angezeigt.

Über das Display wird auch das Bedienmenü angezeigt, in dem Sie alle Einstellungen vornehmen können (siehe "Einstellungen im Menü vornehmen").



Weiterführende Informationen

Display-Seite:

"Main View und Advanced View"

Mute / Mute-Schalter:

"Menüpunkt MUTE switch" | "Handsender stummschalten" | "Taschensender stummschalten"



Name der Funkverbindung:

Kann in der Smart Assist App geändert werden.

Batterie des Empfängers:

"Stromversorgung herstellen"

Batterie des Senders:

SKM-S -> "Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen" | SK -> "Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen"

Frequenz / Kanal:

"Menüpunkt AUTO SCAN" | "Menüpunkt CHANNEL"

Gain / Audiopegel des Senders / PEAK-Anzeige:

"Menüpunkt GAIN"

Funkpegel:

"Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren"



Einstellungen im Menü vornehmen

Tasten zur Navigation durch das Menü

Um durch das Bedienmenü des Empfängers zu navigieren, benötigen Sie folgende Tasten.



Taste SET drücken

- das Menü aufrufen
- Einstellungen in einem Menüpunkt speichern

Taste UP oder DOWN drücken

- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern

Taste ESC drücken

• Eingabe abbrechen



Main View und Advanced View

Nach Einschalten erscheint der Main View im Display.



siehe "Anzeigen im Display des Empfängers"

Drücken Sie die Taste UP um in den Advanced View zu gelangen.



siehe "Anzeigen im Display des Empfängers"

Das Menü aufrufen und durch die Menüpunkte navigieren

Um das Main Menü aufzurufen:

Drücken Sie die Taste SET.

Der erste Menüpunkt GAIN erscheint im Display.



Um durch die Menüpunkte zu navigieren:

▶ Drücken Sie die Tasten **UP** und **DOWN**.

Der jeweils aktive Menüpunkt erscheint im Display.

Um einen Menüpunkt aufzurufen:

- Navigieren Sie zum gewünschten Menüpunkt, sodass dieser blinkt.
- Drücken Sie die Taste SET, um den gewünschten Menüpunkt aufzurufen.

Menüpunkt GAIN

Im Menüpunkt **GAIN** stellen Sie den Pegel des vom gekoppelten Sender ankommenden Audiosignals ein.

Öffnen Sie den Menüpunkt GAIN.
 Die Anzeige im Display sieht wie folgt aus.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Wert anzupassen.
- Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern. Sie gelangen anschließend wieder in den Mainbzw. Advanced View.

Menüpunkt Output level

Im Menüpunkt **Output level** stellen Sie den Pegel des über die Audioausgänge des Empfängers ausgegebenen Audiosignals ein. Dieses Audiosignal kann z. B. an einen Kameraeingang oder Mischpult ausgegeben werden.

Öffnen Sie den Menüpunkt Output level.
 Die Anzeige im Display sieht wie folgt aus.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Wert anzupassen.
- Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern. Sie gelangen anschließend wieder in den Mainbzw. Advanced View.

Menüpunkt Headphone

Im Menüpunkt **Headphone** stellen Sie Lautstärke des über den Kopfhörerausgang des Empfängers ausgegebenen Audiosignals ein.

VORSICHT

Gefahr durch hohe Lautstärke

Zu hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

- Drehen Sie die Lautstärke des Kopfhörerausgangs herunter, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen. Impedanz-Empfehlung für Kopfhörer (HD 25 = 70 Ohm). Bei Kopfhörern mit
 32 Ohm Impedanz kann das Audiosignal auf kleinster Lautstärkeeinstellung sehr laut sein.
- Öffnen Sie den Menüpunkt Headphone.
 Die Anzeige im Display sieht wie folgt aus.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Wert anzupassen.
- Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern. Sie gelangen anschließend wieder in den Mainbzw. Advanced View.

Menüpunkt MUTE switch

Im Menüpunkt **MUTE switch** können Sie die Funktion des Mute-Schalters des gekoppelten Senders deaktivieren.

Der Sender kann dann nicht mehr stummgeschaltet werden.

Öffnen Sie den Menüpunkt MUTE switch.
 Die Anzeige im Display sieht wie folgt aus.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Funktion zu aktivieren (active) oder zu deaktivieren (ignored).
- Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern. Sie gelangen anschließend wieder in den Mainbzw. Advanced View.

Wenn der eingerahmte Lautsprecher oben links im Display erscheint, ist der Mute-Schalter des Senders deaktiviert.



Menüpunkt AUTO SCAN

Im Menüpunkt **AUTO SCAN** wird ein automatischer Frequenzscan der Umgebung durchgeführt. So können freie Funkfrequenzen leicht erkannt und zugewiesen werden.

Der Scan startet jeweils bei der niedrigsten Frequenz des Frequenzbereiches des verwendeten Gerätes.

▷ Öffnen Sie den Menüpunkt AUTO SCAN.

Der Scan wird automatisch gestartet. Anschließend wird die nächste freie Frequenz im Display angezeigt.



 Drücken Sie die Taste SET, um die angezeigte Frequenz zu 229 übernehmen. Sie gelangen anschließend wieder in den Main- bzw. Advanced View.

oder

Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die nächste freie Frequenz ober- oder unterhalb der aktuellen Frequenz anzuzeigen.

oder

Drücken Sie die Taste ESC, um den Scan abzubrechen.
 Die vorher eingestellte Frequenz wird nicht geändert.

Wenn Sie eine neue Frequenz eingestellt haben, müssen Sie den **Empfänger** noch mit dem **Sender synchronisieren**, um die Funkverbindung herzustellen (siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren").

Menüpunkt CHANNEL

Im Menüpunkt **CHANNEL** können Sie die Funkfrequenz einstellen, indem Sie einen voreingestellten Kanal auswählen.

Sollten Sie nicht sicher sein, ob die gewählte Frequenz frei ist, empfehlen wir Ihnen einen Scan, über den alle freien Frequenzen erkannt werden: "Menüpunkt AUTO SCAN".

Öffnen Sie den Menüpunkt CHANNEL.

Die Anzeige im Display sieht wie folgt aus.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um einen voreingestellten Kanal auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die angezeigte Frequenz zu übernehmen. Sie gelangen anschließend wieder in den Main- bzw. Advanced View.

oder

 Drücken Sie die Taste ESC, um die Einstellung abzubrechen.

Die vorher eingestellte Frequenz wird nicht geändert.

Wenn Sie eine neue Frequenz eingestellt haben, müssen Sie den **Empfänger** noch mit dem **Sender synchronisieren**, um

die Funkverbindung herzustellen (siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren").

Menüpunkt Frequency

Im Menüpunkt **FREQUENCY** können Sie die Funkfrequenz unabhängig von den voreingestellten Kanälen manuell einstellen.

Sollten Sie nicht sicher sein, ob die gewählte Frequenz frei ist, empfehlen wir Ihnen einen Scan, über den alle freien Frequenzen erkannt werden: "Menüpunkt AUTO SCAN".

Öffnen Sie den Menüpunkt FREQUENCY.
 Die Anzeige im Display sieht wie folgt aus.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Frequenz im Megahertz-Bereich einzustellen.
- Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert auszuwählen und die Feineinstellung der Frequenz im Kilohertz-Bereich zu aktivieren.
- ▷ Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Feineinstellung der Frequenz im Kilohertz-Bereich vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste SET, um die angezeigte Frequenz zu übernehmen. Sie gelangen anschließend wieder in den Main- bzw. Advanced View.

oder

Drücken Sie die Taste ESC, um die Einstellung abzubrechen.

Die vorher eingestellte Frequenz wird nicht geändert.

Wenn Sie eine neue Frequenz eingestellt haben, müssen Sie den **Empfänger** noch mit dem **Sender synchronisieren**, um die Funkverbindung herzustellen (siehe "Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren").

Menüpunkt BRIGHTNESS

Im Menüpunkt **BRIGHTNESS** können Sie die Helligkeit des Displays einstellen.

Öffnen Sie den Menüpunkt BRIGHTNESS.
 Die Anzeige im Display sieht wie folgt aus.



- Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste SET, um den eingestellten Wert zu speichern. Sie gelangen anschließend wieder in den Mainbzw. Advanced View.

Menüpunkt RESET

Im Menüpunkt **RESET** können Sie den Empfänger auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

Öffnen Sie den Menüpunkt RESET.
 Die Anzeige im Display sieht wie folgt aus.



 Drücken Sie die Taste SET oder ESC, um zwischen den Optionen YES und NO auszuwählen.

YES: Der Empfänger wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- NO: Der Empfänger wird nicht zurückgesetzt.
- Sie gelangen anschließend wieder in den Main- bzw. Advanced View.

Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren

Informationen zur Kompatibilität zwischen EW-D, EW-DX und EW-DP



Die Sender und der Empfänger sind im vollen Funktionsumfang miteinander kompatibel.

Die Sender und der Empfänger sind miteinander kompatibel. Einige Funktionen stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.

Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:

www.sennheiser.com/sifa

Eine Verbindung mit dem Empfänger EW-D EM herstellen / EW-D EM synchronisieren

Um eine Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger herzustellen, empfehlen wir die folgende Vorgehensweise.

Um eine Verbindung zwischen den Sendern und dem Empfänger der Serie EW-D herzustellen, müssen die Geräte in jedem Fall miteinander synchronisiert werden.

Damit Sie einen Empfänger und einen Sender erfolgreich miteinander verbinden können, müssen beide Geräte denselben Frequenzbereich haben.

Schritt 1: Eine freie Frequenz einstellen

Wir empfehlen, dafür die Funktion **AUTO SCAN** zu verwenden, da dies die sicherste Art ist, freie Frequenzen zu identifizieren (siehe "Menüpunkt AUTO SCAN").

Wenn Sie freie Frequenzen in Ihrem Umfeld kennen, können Sie die Frequenz auch manuell einstellen (siehe "Menüpunkt CHANNEL" oder "Menüpunkt TUNE").

Schritt 2: Empfänger und Sender koppeln

Drücken Sie kurz die Taste SYNC am Empfänger.
 Die blaue DATA LED blinkt.



Drücken Sie kurz die Taste SYNC am Sender.
 Die blaue DATA LED blinkt.



Sender und Empfänger werden gekoppelt. Ist die Verbindung hergestellt, leuchtet die **LINK** LED an beiden Geräten grün.

Achten Sie darauf, bei allen Geräten die Taste **SYNC** nur kurz (weniger als 2 Sekunden) zu drücken. Halten Sie die Taste **SYNC** länger gedrückt, wird der Firmware-Update-Modus gestartet und der Synchronisierungsvorgang wird abgebrochen.

Eine Verbindung mit dem Empfänger EW-DX EM 2 herstellen / EW-DX EM 2 synchronisieren

Um eine Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger herzustellen, empfehlen wir die folgende Vorgehensweise.

Um eine Verbindung zwischen den Sendern und dem Empfänger der Serie EW-DX herzustellen, müssen die Geräte nicht zwangsläufig miteinander synchronisiert werden.

Damit Sie einen Empfänger und einen Sender erfolgreich miteinander verbinden können, müssen beide Geräte denselben Frequenzbereich haben.

Eine freie Frequenz einstellen

Wir empfehlen, dafür die Funktion **Auto Setup** zu verwenden, da dies die sicherste Art ist, freie Frequenzen zu identifizieren (siehe "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup").

Wenn Sie freie Frequenzen in Ihrem Umfeld kennen, können Sie die Frequenz auch manuell einstellen.

- EW-DX EM 2: "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Frequency"
- EW-DX SKM(-S): "Einstellungen im Menü des Handsenders vornehmen"
- EW-DX SK (3-PIN): "Einstellungen im Menü des Taschensenders vornehmen"

Wenn Sie bei dem gewünschten Empfangskanal des Empfängers und bei dem zu verbindenden Sender dieselbe Frequenz einstellen, ist die Funkverbindung hergestellt.

Um sicherzugehen, dass alle Einstellungen auf den Sender übertragen werden, empfehlen wir, den Sender mit dem Empfangskanal zu synchronisieren.

Empfänger und Sender synchronisieren

Um den Empfänger und den Sender zu synchronisieren:

Drücken Sie am Empfänger die Taste CH 1 oder CH 2, um den zu synchronisierenden Kanal auszuwählen.





▶ Drücken Sie die Taste SYNC am Empfänger.



Im Display des Empfängers wird angezeigt, dass der Synchronisierungsvorgang gestartet wurde.

Die LED des gewählten Empfangskanals blinkt blau.



Drücken Sie kurz die Taste SYNC am Sender.
 Die blaue DATA LED blinkt.



Sender und Empfänger werden synchronisiert.

Eine Verbindung mit dem Empfänger EW-DP EK herstellen / EW-DP EK synchronisieren

Um eine Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger herzustellen, empfehlen wir die folgende Vorgehensweise.

Um eine Verbindung zwischen den Sendern und dem Empfänger EW-DP EK herzustellen, müssen die Geräte in jedem Fall miteinander synchronisiert werden.

Damit Sie Empfänger und Sender erfolgreich miteinander verbinden können, müssen beide Geräte denselben Frequenzbereich haben.

Schritt 1: Eine freie Frequenz einstellen

Wir empfehlen, dafür die Funktion **AUTO SCAN** zu verwenden, da dies die sicherste Art ist, freie Frequenzen zu identifizieren (siehe "Menüpunkt AUTO SCAN").

Wenn Sie freie Frequenzen in Ihrem Umfeld kennen, können Sie die Frequenz auch manuell einstellen (siehe "Menüpunkt CHANNEL" oder "Menüpunkt Frequency").

Schritt 2: Empfänger und Sender koppeln

Drücken Sie kurz die Taste SYNC am Empfänger.
 Die blaue DATA LED blinkt.



Drücken Sie kurz die Taste SYNC am Sender.
 Die blaue DATA LED blinkt.



Sender und Empfänger werden gekoppelt. Ist die Verbindung hergestellt, leuchtet die **LINK** LED an beiden Geräten grün.

Achten Sie darauf, bei allen Geräten die Taste **SYNC** nur kurz (weniger als 2 Sekunden) zu drücken. Halten Sie die Taste **SYNC** länger gedrückt, wird der Firmware-Update-Modus gestartet und der Synchronisierungsvorgang wird abgebrochen.

Akku BA 70 im Ladegerät L 70 USB laden

Ladegerät mit dem Stromnetz verbinden/ vom Stromnetz trennen

Um das Ladegerät mit dem Stromnetz zu verbinden:

- Verwenden Sie ausschließlich das Sennheiser-Steckernetzteil NT 5-20 UCW.
- Stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels in die USB-C-Buchse an der Seite des Ladegerätes.
- ▷ Stecken Sie das Steckernetzteil mit dem geeigneten Länderadapter in eine geeignete Steckdose.



Um das Ladegerät vom Stromnetz zu trennen:

- ▶ Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels aus der USB-C-Buchse an der Seite des Ladegerätes.

Akku laden

Um den Akku BA 70 im Ladegerät L 70 USB zu laden:

Schieben Sie den Akku wie in der Abbildung dargestellt vollständig in den Ladeschacht.



Der Akku wird geladen.

Die LED des jeweiligen Ladeschachtes zeigt den Ladestand des Akkus an:





Handsender EW-DX SKM(-S), Taschensender EW-DX SK (3-PIN) oder Akku BA 70 im Ladegerät CHG 70N laden

Produktübersicht





- 1 Ladeschächte
 - siehe "Akku laden"
- 2 Status-LEDs der Ladeschächte
 - siehe "Akku laden"
- 3 Taste Reset
 - Gedrückt halten, um die Netzwerkeinstellungen des Gerätes zurückzusetzen.
 - siehe "Ladegerät mit einem Netzwerk verbinden"
 - Lange gedrückt halten, um den Energiesparmodus zu aktivieren.
 - siehe "Energiesparmodus"
- 4 Anschlussbuchse DC in für das Netzteil NT 12-35 CS
 - siehe "Ladegerät mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"
- 5 RJ-45-Buchse **PoE/Ethernet** zur Steuerung des Gerätes via Netzwerk und zur Spannungsversorgung via Power over Ethernet
 - siehe "Ladegerät mit einem Netzwerk verbinden"
 - siehe "Ladegerät mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"



Ladegerät mit dem Stromnetz verbinden/ vom Stromnetz trennen

Sie können das Ladegerät entweder über des Sennheiser-Netzteil NT 12-35 CS oder über Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af Class 0) betreiben. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise.

Spannungsversorgung über das Netzteil NT 12-35 CS

Verwenden Sie ausschließlich das Sennheiser-Netzteil **NT 12-35 CS**. Es ist auf Ihr Ladegerät abgestimmt und gewährleistet einen sicheren Betrieb.

Das Netzteil ist entweder separat erhältlich (Sennheiser-Artikelnummer 508995) oder zusammen mit dem Ladegerät als Kit (siehe "Netzwerkfähiges Ladegerät CHG 70N").

Um das Ladegerät mit dem Stromnetz zu verbinden:

- Stecken Sie den Hohlklinkenstecker des Netzteils in die Buchse DC in des Ladegeräts.
- ▶ Führen Sie das Kabel durch die Zugentlastung.
- Stecken Sie das f
 ür Ihr Land korrekte Netzkabel des Netzteils in die Steckdose.



Um das Ladegerät vollständig vom Stromnetz zu trennen:

- ▷ Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Hohlklinkenstecker des Netzteils aus der Buchse DC in des Ladegeräts.



Spannungsversorgung über Power over Ethernet (PoE)

Das Ladegerät kann via **Power over Ethernet** mit Spannung versorgt werden (PoE IEEE 802.3af Class 0).

▷ Schließen Sie das Ladegerät an einen PoE-fähigen Netzwerk-Switch an.





Ladegerät mit einem Netzwerk verbinden

Sie können ein oder mehrere Ladegeräte über eine Netzwerkverbindung mithilfe der Software **Sennheiser Wireless Systems Manager (WSM)** oder mithilfe der Software **Sennheiser Control Cockpit (SCC)** überwachen und steuern.

Dabei muss es sich nicht um ein sortenreines Netzwerk mit ausschließlich Ladegeräten handeln. Sie können das Ladegerät in Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur mit beliebigen anderen Geräten integrieren.



Weitere Informationen zur Steuerung von Geräten mithilfe der Software Sennheiser Wireless Systems Manager oder der Software Sennheiser Control Cockpit finden Sie in der Bedienungsanleitung der Software. Die Software können Sie hier herunterladen:

www.sennheiser.com/wsm

www.sennheiser.com/control-cockpit-software



Akku laden

In das Ladegerät CHG 70N können Sie einzelne Akkus BA 70 oder die Sender EW-DX SKM, EW-DX SKM-S, EW-DX SK und EW-DX SK 3-PIN mit eingesetztem Akku BA 70 zum Laden einsetzen.

Um den Akku zu laden:

 Setzen Sie den einzelnen Akku oder den Sender mit eingesetztem Akku wir in der Abbildung dargestellt in den Ladeschacht ein.



Der Akku wird geladen.

Die LED des jeweiligen Ladeschachtes zeigt den Ladestand des Akkus an.





Energiesparmodus

Im Energiesparmodus werden die Sender nur ein einziges Mal aufgeladen. Es wird auch keine Erhaltungsladung durchgeführt.

Um den Energiesparmodus zu aktivieren:

- Entnehmen Sie alle eingesetzten Sender und/oder Akkus aus den Ladeschächten.
- Halten Sie 4 Sekunden die Taste Reset gedrückt.
 Die LEDs der Ladeschächte leuchten lila.
- Setzen Sie den Akku/Sender zum Laden ein.
 Der Akku wird aufgeladen. Wenn die volle Ladung erreicht ist, leuchtet die LED des Ladeschachts grün.

Im Energiesparmodus ist die Netzwerksteuerung des CHG 70N nicht verfügbar.

Um den Energiesparmodus wieder zu deaktivieren:

- ▶ Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz.
- Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
 - Das Ladegerät startet nun in der Konfiguration, die vor der Aktivierung des Energiesparmodus eingestellt war.



Antennen-Splitter EW-D ASA

Produktübersicht



- 4 BNC Buchse ANT RF IN B
 - Antenneneingang des Diversity-Zweigs B
 - siehe "Antennen anschließen"
- 5 BNC Buchse ANT RF IN A
 - Antenneneingang des Diversity-Zweigs A
 - siehe "Antennen anschließen"
- 6 4 BNC Buchsen A1 bis A4
 - HF-Ausgänge des Diversity-Zweigs A zum Anschluss der Empfänger
 - Jeder dieser HF-Ausgänge kann außerdem einen Empfänger EW-D EM mit Spannung versorgen
 - siehe "Empfänger an den EW-D ASA anschließen"
- 7 BNC Buchse RF OUT A
 - HF-Ausgang nur zum Anschluss eines weiteren ASA 214 zum Aufbau einer 8-Kanal-Diversity-Anlage
 - siehe "Multikanalanlagen einrichten"
- 8 Buchse DC in
 - zum Anschluss des Netzteils NT 12-35 CS
 - siehe "EW-D ASA mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"
- 9 Zugentlastung für das Anschlusskabel des Netzteils
 - siehe "EW-D ASA mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen"

EW-D ASA mit dem Stromnetz verbinden/ vom Stromnetz trennen

Zur Stromversorgung des EW-D ASA, der angeschlossenen Empfänger (nur EW-D EM) sowie optional eingesetzter Antennenverstärker benötigen Sie das Netzteil NT 12-35 CS.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil NT 12-35 CS. Es ist auf Ihren Antennen-Splitter abgestimmt und gewährleistet einen sicheren Betrieb.

Um den Antennen-Splitter EW-D ASA mit dem Stromnetz zu verbinden:

- Stecken Sie den Hohlklinken-Stecker des Netzteils in die Buchse DC in des Antennen-Splitters.
- Führen Sie das Kabel des Netzteils durch die Zugentlastung.
- Verbinden Sie das eine Ende des losen Netzkabels mit dem Netzteil und das andere Ende mit der Steckdose.



Um den Antennen-Splitter EW-D ASA vollständig vom Stromnetz zu trennen:

- ▷ Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Hohlklinken-Stecker des Netzteils aus der Buchse DC in des Antennen-Splitters.

Empfänger an den EW-D ASA anschließen

An den EW-D ASA können Sie bis zu vier stationäre Empfänger EW-D EM oder EW-DX EM 2 anschließen und betreiben.

Um die Empfänger an den Antennen-Splitter EW-D ASA anzuschließen:

 Verbinden Sie einen Antenneneingang des Empfängers mit einer der BNC-Buchsen A1 bis A4 mit einem der mitgelieferten BNC-Kabel.

Die Empfänger **EW-D EM** benötigen keine eigene Spannungsversorgung. Sie werden über die BNC-Buchsen **A1** bis **A4** mit Spannung versorgt.

Die Empfänger **EW-DX EM 2** können nicht über die BNC-Buchsen mit Spannung versorgt werden. Sie benötigen eine eigene Spannungsversorgung über das mitgelieferte Netzteil oder via PoE.

 Verbinden Sie den anderen Antenneneingang des Empfängers mit einer der BNC-Buchsen B1 bis B4 mit einem der mitgelieferten BNC-Kabel.



Antennen anschließen

Um auch bei schlechten Empfangsbedingungen einen optimalen Empfang zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, abgesetzte Antennen zu verwenden.

Abgesetzte Antennen anschließen

- Montieren Sie jeweils eine Antenne oder eine Kombination aus Antenne und Antennenverstärker an die BNC-Buchsen ANT RF IN A und ANT RF IN B.
- ▷ Beachten Sie die Hinweise unter "Information zu Antennenverstärkern und Kabellängen".



Stabantennen anschließen

- Montieren Sie die Antennen an die BNC-Buchsen ANT RF IN A und ANT RF IN B.
- Richten Sie die Antennen v-förmig aus, um eine bestmögliche Empfangsleistung zu erreichen.

Information zu Antennenverstärkern und Kabellängen

Die folgende Tabelle zeigt sowohl, ab welchen Kabellängen Sie hierbei den Antennenverstärker **EW-D AB** verwenden sollten, als auch die empfohlenen maximalen Kabellängen.

Frequenz- bereich um	Anzahl EW-D AB	Max. Kabellänge	
		RG 58	GZL 5000
500 MHz	0	8 m	16 m
	1	36 m	72 m
	2	64 m	128 m
700 MHz	0	7 m	14 m
	1	30 m	60 m
	2	53 m	106 m
900 MHz	0	6 m	12 m
	1	26 m	52 m
	2	46 m	92 m
1800 MHz	0	4 m	8 m
	1	16 m	36 m
	2	28 m	64 m

Frequenzvarianten des EW-D AB: "Antennen-Booster EW-D AB"


Multikanalanlagen einrichten

Die folgenden Möglichkeiten zum Anschließen von Multikanalanlagen sind möglich.

Option 1: Zwei Antennen versorgen eine 4-Kanal-Anlage





Option 2: Zwei 4-Kanal-Anlagen werden zusammengeschaltet



Option 3: Zwei Antennen versorgen eine 8-Kanal-Anlage



EW-D ASA in ein Rack einbauen

ACHTUNG

Gefahren bei der Rack-Montage!

Beim Einbau des Geräts in ein geschlossenes 19"-Rack oder zusammen mit mehreren Geräten in ein Mehrfach-Rack können sich die Umgebungstemperatur, die mechanische Belastung und die elektrischen Potenziale anders verhalten als bei Geräten, die einzeln stehen.

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur im Rack die in den technischen Daten vorgegebene Höchsttemperatur nicht überschreitet. Siehe "TECHNISCHE DATEN".
- Sorgen Sie f
 ür eine ausreichende, ggf. f
 ür zus
 ätzliche Bel
 üftung.
- Achten Sie beim Einbau in ein Rack auf gleichmäßige mechanische Belastung.
- Beachten Sie beim Anschluss an das Stromnetz die Angaben auf dem Typenschild. Vermeiden Sie eine Überlastung der Stromkreise. Sehen Sie bei Bedarf einen Überstromschutz vor.
- Beim Einbau in ein Rack können sich unbedenkliche Ableitströme einzelner Netzteile addieren und somit die erlaubten Grenzwerte überschreiten. Als Abhilfe erden Sie das Rack über einen zusätzlichen Anschluss.

Um den Antennen-Splitter in ein Rack zu montieren, benötigen Sie das Rack-Montageset GA 3 (optionales Zubehör).

Die Rack-Montage wird genauso durchgeführt wie beim Empfänger EW-D EM: "Empfänger in ein Rack einbauen".



EW-D ASA ein- und ausschalten

Um den Antennen-Splitter einzuschalten:

- Drücken Sie kurz die Taste STANDBY.
 - Der Antennen-Splitter schaltet sich ein und die LED leuchtet grün.

Die HF-Signale der angeschlossenen Antennen werden an alle angeschlossenen Empfänger verteilt.



Um den Antennen-Splitter in Standby zu schalten:

- ▶ Halten Sie die Taste **STANDBY** ca. 2 Sekunden gedrückt.
 - Die LED erlischt. Angeschlossene Antennenverstärker werden ausgeschaltet. Angeschlossene Empfänger werden ausgeschaltet, sofern diese ihre Versorgungsspannung über die BNC-Buchsen A1 bis A4 beziehen (siehe "Empfänger an den EW-D ASA anschließen").

Um den Antennen-Splitter vollständig auszuschalten:

 Trennen Sie den Antennen Splitter vom Stromnetz, indem Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
 Die LED erlischt.

Reinigung und Pflege

Beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Reinigung und Pflege der Produkte der Serie Evolution Wireless Digital.

ACHTUNG

Flüssigkeit kann die Elektronik der Produkte zerstören!

Flüssigkeit kann in das Gehäuse der Produkte eindringen und einen Kurzschluss in der Elektronik verursachen.

- ▶ Halten Sie Flüssigkeiten jeder Art von den Produkten fern.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.
- Trennen Sie die Produkte vom Stromnetz und entnehmen Sie Akkus und Batterien, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie alle Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Beachten Sie bei den folgenden Produkten diese gesonderten Reinigungsanweisungen.

Einsprachekorb des Mikrofonmoduls reinigen

- Schrauben Sie den oberen Einsprachekorb vom Mikrofonmodul ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- ▶ Entfernen Sie den Schaumstoff-Einsatz.



Um den Einsprachekorb zu reinigen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Reinigen Sie den oberen Einsprachekorb mit einem leicht feuchten Tuch von innen und außen.
- Verwenden Sie eine Bürste und spülen Sie mit klarem Wasser nach.

- Reinigen Sie den Schaumstoff-Einsatz ggf. mit einem milden Spülmittel oder wechseln Sle den Schaumstoff-Einsatz.
- ▷ Trocken Sie den oberen Einsprachekorb und den Schaumstoff-Einsatz.
- ▶ Setzen Sie den Schaumstoff-Einsatz wieder ein.
- Schrauben Sie den Einsprachekorb wieder auf das Mikrofonmodul auf.

Von Zeit zu Zeit sollten Sie zusätzlich die Kontakte des Mikrofonmoduls reinigen:

 Wischen Sie die Kontakte des Mikrofonmoduls mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Kontakte der Sender reinigen.

▶ Wischen Sie die Kontakte mit einem trockenen Tuch ab.

Ladegeräte L 70 USB und CHG 70N reinigen

- ▶ Entfernen Sie alle Akkus aus den Ladeschächten.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- ▶ Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zusätzlich einen Pinsel, um Staub aus den Ladeschächten zu entfernen.
- Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Ladekontakte, z. B. mit einem Wattestäbchen.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und weiterführende Informationen zu den folgenden Themen:

"Funk und Frequenzen"

"Audio"

"Usability"

"Zubehör"

"EW-D Smart Assist App"

Funk und Frequenzen

Warum lassen sich mein Sender und Empfänger nicht miteinander synchronisieren?

- Taste SYNC an beiden Geräten nur kurz und nicht lang drücken ("Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren")
- Beide Geräte müssen denselben Frequenzbereich haben ("Frequenzbereiche")

Wie viel Funkreichweite hat der Sender?

• bis zu 100 m in einer idealen Umgebung (ohne Hindernisse)

Wie trage ich den Taschensender am besten?

- Antenne nicht knicken, biegen oder verdecken
- möglichst keinen Hautkontakt mit der Antenne
- nach Möglichkeit mit dem Gürtelclip an der Kleidung befestigen

Wie erkenne ich, welcher Sender mit welchem Empfänger gekoppelt ist?

- EW-D SKM-S: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)"
- EW-D SK: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)"
- EW-DX SKM(-S): "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)"
- EW-DX SK (3-PIN): "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)"
- Zusätzliche Möglichkeit: Farbkennzeichnung verwenden ("EW-D Color Coding Sets zur Streckenkennzeichnung verwenden")

Wie kann ich meine Funkstrecken ohne Displays auf den Sendern voneinander unterscheiden?

- EW-D SKM-S: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)"
- EW-D SK: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)"
- Zusätzliche Möglichkeit: Farbkennzeichnung verwenden ("EW-D Color Coding Sets zur Streckenkennzeichnung verwenden")

Sender und Empfänger sind synchronisiert, trotzdem ist keine Verbindung hergestellt.

- Antennen am Empfänger korrekt montieren (EW-D EM: "Antennen anschließen" | EW-DX EM 2: "Antennen anschließen")
- EW-D: Über die Scan-Funktion einen freien Kanal suchen ("Menüpunkt AUTO SCAN") und den Sender neu synchronisieren ("Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren")
- EW-DX: Über die Funktion Auto Setup einen freien Kanal ("Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup") suchen und den Sender neu synchronisieren ("Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren")

Das Display des Empfängers zeigt Funkpegel an, obwohl der gekoppelte Sender nicht eingeschaltet ist.

- Möglicherweise liegen Störfrequenzen an (z. B. TV-Kanal)
- EW-D: Über die Scan-Funktion einen freien Kanal suchen ("Menüpunkt AUTO SCAN") und den Sender neu synchronisieren ("Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren")
- EW-DX: Über die Funktion Auto Setup einen freien Kanal ("Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Scan / Auto Setup") suchen und den Sender neu synchronisieren ("Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren")

Welche Frequenzbereiche stehen mir zur Verfügung?

• "Frequenzbereiche"

Audio

Welche Mikrofone kann ich mit meinem Taschensender verwenden?

- EW-D SK: "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"
- EW-DX SK (3-PIN): "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"

Welche Mikrofonmodule kann ich mit meinem Handsender verwenden?

- EW-D SKM-S: "Mikrofonmodul wechseln"
- EW-DX SKM(-S): "Mikrofonmodul wechseln"

Was genau stellt man mit "Gain" und mit "AF Out" ein?

- Gain: Pegel des vom Sender kommenden Audiosignals ("Menüpunkt GAIN")
- AF Out: Pegel des aus dem Empfänger ausgegebenen Audiosignals ("Menüpunkt AF OUT")

Wie passe ich die Einstellungen an, damit meine Funkstrecke die gleiche Lautstärke wie mein Gitarrenkabel hat?

 EW-D: Dazu müssen Sie eine Gain-neutrale Einstellung (Unity Gain) in den Menüpunkten GAIN (Lautstärke, die von der Gitarre über den Taschensender am Empfänger ankommt - "Menüpunkt GAIN") und AF OUT (Lautstärke, die aus dem Empfänger an den Gitarrenverstärker ausgegeben wird - "Menüpunkt AF OUT") vornehmen.

Mögliche **Unity Gain**-Einstellungen (je nach Pegel des ankommenden Signals):

- ▶ AF Out 18 dB | Gain 27 dB
- ▶ AF Out 12 dB | Gain 33 dB
- ▶ AF Out 6 dB | Gain 39 dB

Wie kann ich die Empfindlichkeit am Sender einstellen?

• EW-D: Am Sender werden keine Einstellungen vorgenommen. Der Pegel des vom Sender kommenden Signals wird



im Menüpunkt **GAIN** ("Menüpunkt GAIN") am Empfänger eingestellt.

 EW-DX: Zusätzlich zum Gain, der im Empfänger eingestellt wird ("Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Gain"), können Sie am Sender noch den Trim einstellen (EW-DX SKM(-S): "Menüpunkt Trim" | EW-DX SK (3-PIN): "Menüpunkt Trim"), um die Empfindlichkeit auf das anliegende Audiosignal einzustellen.

Wie hoch ist die Latenz?

• 1,9 ms

Welche Audioausgänge stehen mir am Empfänger zur Verfügung?

XLR-3 und 6,3 mm Klinke (EW-D EM: "Audiosignale ausgeben" | EW-DX EM 2: "Audiosignale ausgeben")

Usability

Warum lassen sich mein Sender und Empfänger nicht miteinander synchronisieren?

- Taste SYNC an beiden Geräten nur kurz und nicht lang drücken ("Funkverbindung herstellen | Empfänger und Sender synchronisieren")
- Beide Geräte müssen denselben Frequenzbereich haben ("Frequenzbereiche")

Kann ich den Batteriestatus der Sender nur noch am Empfänger ablesen?

- Nein, durch die Check-Funktion kann man den Batteriestatus auch am Sender erkennen.
- EW-D SKM-S: "Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)"
- EW-D SK: "Batteriestatus des Senders prüfen (Check-Funktion)"

Wie erkenne ich, ob mein Sender eingeschaltet ist?

- Die LINK LED des Senders leuchtet.
- EW-D SKM-S: "Bedeutung der LEDs"
- EW-D SK: "Bedeutung der LEDs"
- EW-DX SKM(-S): "Bedeutung der LEDs"
- EW-DX SK (3-PIN): "Bedeutung der LEDs"

Meine LINK LED leuchtet oder blinkt gelb. Was bedeutet das?

- EW-D EM: "Bedeutung der LEDs"
- EW-D SKM-S: "Bedeutung der LEDs"
- EW-D SK: "Bedeutung der LEDs"
- EW-DX EM 2: "Bedeutung der LEDs"
- EW-DX SKM(-S): "Bedeutung der LEDs"
- EW-DX SK (3-PIN): "Bedeutung der LEDs"

Meine LINK LED leuchtet oder blinkt rot. Was bedeutet das?

- EW-D EM: "Bedeutung der LEDs"
- EW-D SKM-S: "Bedeutung der LEDs"
- EW-D SK: "Bedeutung der LEDs"
- EW-DX EM 2: "Bedeutung der LEDs"



- EW-DX SKM(-S): "Bedeutung der LEDs"
- EW-DX SK (3-PIN): "Bedeutung der LEDs"

Kann ich EW-D auch mit Desktop-Applikationen wie WSM oder Control Cockpit betreiben?

• Nein, das ist nicht möglich.

Kann ich EW-DX auch mit Desktop-Applikationen wie WSM oder Control Cockpit betreiben?

• Ja, EW-DX kann mit WSM und dem Control Cockpit bedient werden ("Empfänger mit einem Netzwerk verbinden").

Ist die EW-D Smart Assist App notwendig, um meine Geräte bedienen zu können?

 Nein, jedes Gerät kann auch ohne die EW-D Smart Assist App bedient werden. Die App bietet allerdings einige Vorteile (siehe "EW-DP 835 | Handheld Set").

Können sich Sender und Empfänger über Bluetooth mit anderen Bluetooth-Systemen verbinden?

• Die Bluetooth-Verbindung kann nur zwischen dem Empfänger und einem Smartphone mit installierter EW-D Smart Assist App hergestellt werden.

Wie kann ich meinen Sender einschalten, ohne dass er sofort funkt?

 Die Taste SYNC gedrückt halten und dann kurz die Taste ON/OFF drücken (EW-D SKM-S: "Produktübersicht" / EW-D SK: "Produktübersicht")

Können die Serien ew G4 und EW-D gemeinsam betrieben werden?

 Die Produkte der Serien ew G4 und EW-D sind untereinander nicht kompatibel. Die beiden Serien können allerdings problemlos parallel betrieben werden.

Sind die Empfänger und Sender der Serien EW-D und EW-DX miteinander kompatibel?

 "Informationen zur Kompatibilität zwischen EW-D, EW-DX und EW-DP"

Wie kann ich meine Funkstrecken ohne Displays auf den Sendern voneinander unterscheiden?

- EW-D SKM-S: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)"
- EW-D SK: "Gekoppelten Empfänger identifizieren (Identify-Funktion)"
- Zusätzliche Möglichkeit: Farbkennzeichnung verwenden ("EW-D Color Coding Sets zur Streckenkennzeichnung verwenden")

Was genau stellt man mit "Gain" und mit "AF Out" ein?

- Gain: Pegel des vom Sender kommenden Audiosignals (EW-D EM: "Menüpunkt GAIN" | EW-DX EM 2: "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> Gain")
- AF Out: Pegel des aus dem Empfänger ausgegebenen Audiosignals (EW-D EM: "Menüpunkt AF OUT" | EW-DX EM 2: "Menüpunkt Ch 1 / Ch 2 -> AF Out")

Was bedeutet das Bluetooth-Symbol im Display des Empfängers?

- Der Empfänger ist mit einem Smartphone gekoppelt, so dass über die EW-D Smart Assist App Einstellungen vorgenommen werden können.
- "Anzeigen im Display des Empfängers"
- "EW-DP 835 | Handheld Set"

Ich möchte nicht, dass ein Smartphone Zugriff auf meinen Empfänger erhält.

 Trennen Sie die Bluetooth-Kopplung im Menü Ihres Smartphones.

Wie trage ich den Taschensender am besten?

- Antenne nicht knicken, biegen oder verdecken
- möglichst keinen Hautkontakt mit der Antenne
- nach Möglichkeit mit dem Gürtelclip an der Kleidung befestigen

Ist der Gürtelclip des Taschensenders drehbar, so dass die Antenne nach unten zeigt?

• Ja, siehe "Gürtelclip wechseln"

Zubehör

Welche Mikrofone kann ich mit meinem Taschensender verwenden?

- EW-D SK: "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"
- EW-DX SK (3-PIN): "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"

Welche Mikrofonmodule kann ich mit meinem Handsender verwenden?

- EW-D SKM-S: "Mikrofonmodul wechseln"
- EW-DX SKM(-S): "Mikrofonmodul wechseln"

Welche Batterien kann ich für meine Sender verwenden?

- 2x AA 1,5 V oder
- Sennheiser-Akku BA 70 ("Akku BA 70 und Ladegerät L 70 USB")
- EW-D SKM-S: "Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen"
- EW-D SK: "Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen"
- EW-DX SKM(-S): "Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen"
- EW-DX SK (3-PIN): "Batterien/Akkus einsetzen und entnehmen"

Kann ich mein bereits vorhandenes Zubehör von anderen Mikrofonserien weiterverwenden?

- Passive Geräte ohne Stromversorgung (z. B. Antennen AD 1800 oder A 1031-U) können verwendet werden.
- Eventuell haben Sie bereits kompatible Mikrofone oder Mikrofonmodule:
 - EW-D SK: "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"
 - EW-DX SK (3-PIN): "Ein Mikrofon an den Taschensender anschließen"
 - EW-D SKM-S: "Mikrofonmodul wechseln"
 - EW-DX SKM(-S): "Mikrofonmodul wechseln"
- Grundsätzlich empfehlen wir das für EW-D optimierte Zubehör: "Zubehör".



Welche Antennen kann ich mit meinem Empfänger verwenden?

- grundsätzlich alle Antennen mit BNC-Stecker, die die jeweiligen Frequenzbereiche der Serie EW-D abdecken ("Frequenzbereiche")
- empfohlen: "Antennen"

Welche Vorteile bieten die als Zubehör erhältlichen Half Wave Dipole Stabantennen gegenüber den beiliegenden kürzeren Stabantennen?

• Die Half Wave Dipole Stabantennen verfügen über einen größeren Antennengewinn und können daher in streu- und reflexionsarmen Umgebungen zu einer größeren Reichweite beitragen ("Stabantennen").

In meinem Set sind das Netzteil und die Rackmontage-Winkel vergessen worden.

Nehmen Sie den Verpackungseinleger heraus:



EW-D Smart Assist App

Ist die EW-D Smart Assist App notwendig, um meine Geräte bedienen zu können?

• Nein, jedes Gerät kann auch ohne die EW-D Smart Assist App bedient werden. Die App bietet allerdings einige Vorteile (siehe "EW-DP 835 | Handheld Set").

Ich möchte erst einmal schauen, ob die App etwas für mich ist, bevor ich mich anmelde. Wo bekomme ich mehr Infos?

• Im Demo-Modus der App oder auf der Webseite:

https://www.sennheiser.com/evolution-wireless-digital-app

In welchen Sprachen ist die App erhältlich?

- Englisch
- Deutsch
- Französisch
- Spanisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Chinesisch
- Koreanisch
- Arabisch

Kann ich mehrere Smartphones mit einem Empfänger koppeln?

• Nein, man kann nur ein Smartphone mit dem Empfänger koppeln.

Wie viele Geräte kann ich mit meiner App bedienen?

• Bis zu 16 Kanäle

Wie erstelle ich ein Setup mit 2 oder mehr Geräten?

 Nutzen Sie die Funktionen Add Device und Auto Scan. Sie werden in der App Schritt f
ür Schritt durch den Prozess geleitet.

Kann ich für die Funktion Auto Scan einen bestimmten Frequenzbereich festlegen?

• Nein, es wird das gesamte verfügbare Frequenzspektrum gescannt.

Wieso kann ich auf einen Empfänger nicht zugreifen?

• Der Empfänger ist möglicherweise ausgeschaltet oder außerhalb der Bluetooth-Reichweite.

Wie ist die App und wie sind die Empfänger in Verbindung mit der App gegen einen potenziellen Missbrauch abgesichert?

• Um eine Kopplung zwischen Empfänger und Smartphone vorzunehmen, muss man beide Geräte physisch vorliegen haben. Nur nach erfolgreichem Pairing dürfen Werte im Empfänger über das Smartphone verändert werden.

Kann ich die App über einen Bluetooth-Dongle auch an einem Computer betreiben?

• Nein. Die App ist nur für iOS und Android erhältlich.

Wie kann ich die App auf einem großen Display darstellen?

 Man kann Mirroring Services wie z. B. QuickTime nutzen. Die Steuerung findet allerdings weiterhin auf dem Smartphone statt.



TECHNISCHE DATEN

"System"

"Stationärer Empfänger EW-D EM"

"Stationärer Empfänger EW-DX EM 2"

"Handsender EW-D SKM-S"

"Handsender EW-DX SKM | EW-DX SKM-S"

"Taschensender EW-D SK"

"Taschensender EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN"

"Portabler Empfänger EW-DP EK"

"Antennen-Splitter EW-D ASA"

"Antennen-Booster EW-D AB"

"Passive Richtantenne ADP UHF (470 - 1075 MHz)"



"Akku BA 70"

"Ladegerät L 70 USB"

"Ladegerät CHG 70N"

System

Frequenzbereiche Audio-Link EW-D, EW-DP

- **Q1-6**: 470.2 526 MHz
- R1-6: 520 576 MHz
- **R4-9**: 552 607.8 MHz
- **S1-7**: 606.2 662 MHz
- **S4-7**: 630 662 MHz
- **S7-10**: 662 693.8 MHz
- U1/5: 823.2 831.8 MHz & 863.2 864.8 MHz
- V3-4: 925.2 937.3 MHz
- Y1-3: 1785.2 1799.8 MHz

Frequenzbereiche Audio-Link EW-DX

- Q1-9: 470.2 550 MHz
- R1-9: 520 607.8 MHz
- **S1-10**: 606.2 693.8 MHz
- **S2-10**: 614.2 693.8 MHz
- **S4-10**: 630 693.8 MHz
- U1/5: 823.2 831.8 MHz & 863.2 864.8 MHz
- V3-4: 925.2 937.3 MHz
- V5-7: 941.7 951.8 MHz & 953.05 956.05 MHz & 956.65 -959.65 MHz
- Y1-3: 1785.2 1799.8 MHz

Frequenzbereich Bluetooth® Low Energy (BLE)

2402 - 2480 MHz

Audio-Frequenzgang

20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs

Klirrfaktor

≤ -60 dB für 1 kHz @ -3 dBfs Eingangspegel

Dynamikumfang

134 dB



Systemlatenz

1,9 ms

Betriebstemperaturbereich

-10 °C - +55 °C (EW-D, EW-DP) -10 °C - +50 °C (EW-DX)

Relative Luftfeuchte

5 - 95 % (nicht kondensierend)



Stationärer Empfänger EW-D EM

Eingangsspannung

11 - 13 V DC

Eingangsstrom

≤ 300 mA

Sendeleistung

BLE: max. 10 mW EIRP

Audio-Ausgangsleistung

18 dBu max.

Abmessungen

212 x 44 x 189 mm

Gewicht

ca. 1000 g (ohne Antennen und Netzteil)



Stationärer Empfänger EW-DX EM 2

Eingangsspannung

11 - 13 V DC oder PoE IEEE 802.3af Class 0 (CAT5e oder höher)

Eingangsstrom

≤1A

Sendeleistung

BLE: max. 10 mW EIRP

Audio-Ausgangsleistung

18 dBu max.

Kopfhörerausgang

2x 70 mW @ 32 ?

Ethernet

RJ-45-Buchse, IEEE802.3 100Base-TX (half+full duplex) 10Base-T (half+full duplex) (CAT5e oder höher)

Abmessungen

212 x 44 x 206 mm

Gewicht

ca. 1000 g (ohne Antennen und Netzteil)



Handsender EW-D SKM-S

Eingangsspannung

2,0 - 4,35 V

Eingangsstrom

< 300 mA

Spannungsversorgung

2 AA-Batterien 1,5 V (Alkali-Mangan) oder Akku BA 70

Bandbreite

200 kHz

Sendeleistung

- Audio-Link: 10 mW ERP (Bereich Y1-3: 12 mW ERP)
- BLE: max. 10 mW EIRP

Abmessungen (Durchmesser x Länge)

50 x 268 mm (inkl. Mikrofonmodul MMD 835)

Gewicht (ohne Batterien)

- ca. 304 g (inkl. Mikrofonmodul MMD 835)
- ca. 195 g (ohne Mikrofonmodul)



Handsender EW-DX SKM | EW-DX SKM-S

Eingangsspannung

2,0 - 4,35 V

Eingangsstrom

< 300 mA

Spannungsversorgung

2 AA-Batterien 1,5 V (Alkali-Mangan) oder Akku BA 70

Bandbreite

200 kHz

Sendeleistung

- Audio-Link: 10 mW ERP (Bereich Y1-3: 12 mW ERP)
- LD-Modus: 10 mW ERP
- BLE: max. 10 mW EIRP

Abmessungen (Durchmesser x Länge)

- 50 x 268 mm (inkl. Mikrofonmodul MMD 835)
- 40 x 200 mm (ohne Mikrofonmodul)

Gewicht (ohne Batterien)

- ca. 304 g (inkl. Mikrofonmodul MMD 835)
- ca. 195 g (ohne Mikrofonmodul)



Taschensender EW-D SK

Eingangsspannung

2,0 - 4,35 V

Eingangsstrom

< 300 mA

Spannungsversorgung

2 AA-Batterien 1,5 V (Alkali-Mangan) oder Akku BA 70

Bandbreite

200 kHz

Sendeleistung

- Audio-Link: 10 mW ERP (Bereich Y1-3: 12 mW ERP)
- BLE: max. 10 mW EIRP

Abmessungen

63 x 80 x 20 mm (ohne Antenne)

Gewicht (ohne Batterien)

ca. 120 g



Taschensender EW-DX SK | EW-DX SK 3-PIN

Eingangsspannung

2,0 - 4,35 V

Eingangsstrom

< 300 mA

Spannungsversorgung

2 AA-Batterien 1,5 V (Alkali-Mangan) oder Akku BA 70

Bandbreite

200 kHz

Sendeleistung

- Audio-Link: 10 mW ERP (Bereich Y1-3: 12 mW ERP)
- LD-Modus: 10 mW ERP
- BLE: max. 10 mW EIRP

Abmessungen

63,5 x 85 x 20 mm (ohne Antenne)

Gewicht (ohne Batterien)

ca. 115 - 120 g



Portabler Empfänger EW-DP EK

Eingangsspannung

~ 1.8 - 4.35 V

Eingangsstrom

Typ. < 250 mA / Max. < 400 mA / Max. < 750 mA (2x AA Batterien) < 300 mA@5 V (USB-C standalone)

Spannungsversorgung

2x AA Batterien 1.5V oder USB-C PD (max.):

- 5V / 1500mA
- 9V / 900mA
- 12V / 700mA

Sendeleistung

BLE: max. 10 mW EIRP

Audio-Ausgangsleistung

< 2 dBV max. (high level) / < 4 dBV max. (high level)

Kopfhörerausgang

< 50 mW into 16 Ohms

Abmessungen

86 x 67 x 28 mm

Gewicht

ca. 140g

Antennen-Splitter EW-D ASA

Frequenzbereiche

- EW-D ASA (Q-R-S): 470 694 MHz
- EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S): 470 694 MHz
- EW-D ASA (T-U-V-W): 694 1075 MHz
- EW-D ASA (X-Y): 1350 1805 MHz

EW-D ASA Antennen-Splitter

2 x 1:4 oder 1 x 1:8, aktiv

Verstärkung

- in A out A: 0 ± 1 dB
- in A out A1 ... A4: 0 ± 1 dB
- in B out B1 ... B4: 0 ± 1 dB

IIP3

> 25 dBm

Impedanz

50?

Reflexionsverlust

10 dB (alle HF-Ausgänge)

Betriebsspannung

+12 V DC von Netzteil NT 12-35 CS

Stromaufnahme

210 mA

Gesamtstromaufnahme

max. 3 A (mit 4 EW-D EM und angeschlossenen EW-D AB)

Antennenverstärker-Versorgung an ANT RF in A und ANT RF in B

- 12 V DC
- 320 mA

Empfänger-Versorgung an A1 bis A4

- 12 V DC
- typ. 350 mA, max. 500 mA

Relative Luftfeuchte

5 - 95 %

Betriebstemperaturbereich

-10 bis +55 °C

Lagertemperaturbereich

-20 bis +70 °C

Abmessungen

ca. 212 x 168 x 43 mm

Gewicht

ca. 1100 g

Blockschaltbild



Antennen-Booster EW-D AB

Frequenzbereiche

- EW-D AB (Q): 470 550 MHz
- EW-D AB (R): 520 608 MHz
- EW-D AB (S): 606 694 MHz
- EW-D AB (U): 823 865 MHz
- EW-D AB (V): 902 960 MHz
- EW-D AB (Y): 1785 1805 MHz

Spannungsversorgung (galvanisch gekoppelt)

12 V DC (9 - 18 V DC) / max. 160 mA @ 12 V, mittlerer Kontakt +

IIP3

> 25 dBm

Max. HF-Eingangsleistung

+10 dBm

Verstärkung

typ. 12 dB

Impedanz

50?

Anschlüsse

2x BNC weiblich, DC-Speisung von OUT zu ANT

Abmessungen

ca. 95 x 47 x 21 mm

Gewicht

ca. 120 g



Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich

-20 bis +70 °C

Relative Luftfeuchte

5 - 95 %



Passive Richtantenne ADP UHF (470 - 1075 MHz)

Frequenzbereich

470 - 1075 MHz

Öffnungswinkel (-3 dB)

ca. 100°

Rückdämpfung

> 14 dB

Verstärkung

typ. 5 dBi

Impedanz

50?

Anschluss

BNC weiblich, kein DC-Pfad

Gewinde für Stativmontage

3/8" und 5/8"

Abmessungen

319 x 310 mm

Gewicht

ca. 320 g

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +55 °C



Lagertemperaturbereich

-20 bis +85 °C

Relative Luftfeuchte

5 - 95 %

Typ. Polardiagramm


Akku BA 70

Nennleistung

1720 mAh

Nennspannung

3,8 V

Ladespannung

max. 4,35 V

Ladezeit

typ. 3 h @ Raumtemperatur

Abmessungen

ca. 54 x 30 x 15

Gewicht

ca. 33 g

Temperaturbereich

- Laden: 0 °C bis + 55°C
- Entladen: -10 °C bis +55 °C
- Lagerung: -10 °C bis +45 °C

Relative Luftfeuchte

- Laden/Entladen: 25 % bis 95 %, nicht kondensierend
- Lagerung: 30 % bis 70 %, nicht kondensierend

Ladegerät L 70 USB

Ladekapazität

2x Sennheiser Akku BA 70

Eingangsspannung

typ. 5 V

Eingangsstrom

max. 2 A

Ladespannung

nom. 4,35 V

Ladestrom

max. 860 mA pro Akku

Ladezeit

max. 3,5 h mit Netzteil NT 5-20 UCW

Temperaturbereich

- Laden: 0 °C bis +55 °C
- Lagerung: -20 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchte

max. 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

100 x 35 x 70 mm

Gewicht

ca. 86 g

Ladegerät CHG 70N

Spannungsversorgung

12 V DC oder PoE IEEE 802.3af Class 0 (CAT5e oder höher)

Stromaufnahme

max. 3,5 A

Ethernet

RJ-45-Buchse, IEEE802.3 100Base-TX (half+full duplex) 10Base-T (half+full duplex)

Abmessungen

ca. 200 x 104 x 116 mm

Gewicht

ca. 640 g

Ladeschächte

2

Ladekapazität pro Schacht

Akku BA 70 oder EW-DX SK mit BA 70 oder EW-DX SKM mit BA 70

Ladespannung

4,35 V



Ladestrom

min. 344 mA max. 860 mA

Ladezeit für vollständige Aufladung

max. 3,5 h

Temperaturbereich

- Laden: -10 °C bis +50 °C
- Lagerung: -20 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchte

max. 95 % (nicht kondensierend)